Manuel de l'option NAS NDMP

Arcserve<sup>®</sup> Sauvegarde

r17.5

arcserve®

# **Mentions légales**

La présente documentation, qui inclut des systèmes d'aide et du matériel distribués électroniquement (ci-après nommés "Documentation"), vous est uniquement fournie à titre informatif et peut être à tout moment modifiée ou retirée par Arcserve.

La présente Documentation ne peut être copiée, transférée, reproduite, divulguée, modifiée ou dupliquée, en tout ou partie, sans autorisation préalable et écrite d'Arcserve. La présente Documentation est confidentielle et demeure la propriété exclusive d'Arcserve. Elle ne peut pas être utilisée ou divulguée, sauf si (i) un autre accord régissant l'utilisation du logiciel Arcserve mentionné dans la Documentation passé entre vous et Arcserve stipule le contraire ; ou (ii) si un autre accord de confidentialité entre vous et Arcserve stipule le contraire.

Nonobstant ce qui précède, si vous êtes titulaire de la licence du ou des produits logiciels décrits dans la Documentation, vous pourrez imprimer ou mettre à disposition un nombre raisonnable de copies de la Documentation relative à ces logiciels pour une utilisation interne par vous-même et par vos employés, à condition que les mentions et légendes de copyright d'Arcserve figurent sur chaque copie.

Le droit de réaliser ou de mettre à disposition des copies de la Documentation est limité à la période pendant laquelle la licence applicable du logiciel demeure pleinement effective. Dans l'hypothèse où le contrat de licence prendrait fin, pour quelque raison que ce soit, le titulaire de la licence devra renvoyer à Arcserve les copies effectuées ou certifier par écrit que toutes les copies partielles ou complètes de la Documentation ont été retournées à Arcserve ou qu'elles ont bien été détruites.

DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI EN VIGUEUR, ARCSERVE FOURNIT CETTE DOCUMENTATION "EN L'ÉTAT", SANS AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE, Y COMPRIS, DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET D'ABSENCE D'INFRACTION. EN AUCUN CAS, ARCSERVE NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE EN CAS DE PERTE OU DE DOMMAGE, DIRECT OU INDIRECT, SUBI PAR L'UTILISATEUR FINAL OU PAR UN TIERS, ET RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CETTE DOCUMENTATION, NOTAMMENT TOUTE PERTE DE PROFITS OU D'INVESTISSEMENTS, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, PERTE DE DONNÉES OU DE CLIENTS, ET CE MÊME DANS L'HYPOTHÈSE OÙ ARCSERVE AURAIT ÉTÉ EXPRESSÉMENT INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU PERTES.

L'utilisation de tout produit logiciel mentionné dans la Documentation est régie par le contrat de licence applicable, ce dernier n'étant en aucun cas modifié par les termes de la présente.

Arcserve est le fabricant de la présente Documentation.

La présente Documentation étant éditée par une société américaine, vous êtes tenu de vous conformer aux lois en vigueur du Gouvernement des Etats-Unis et de la République française sur le contrôle des exportations des biens à double usage et aux autres réglementations applicables et ne pouvez pas exporter ou réexporter la documentation en violation de ces lois ou de toute autre réglementation éventuellement applicable au sein de l'Union Européenne. © 2018 Arcserve, y compris ses filiales et sociétés affiliées. Tous droits réservés. Les marques ou copyrights de tiers sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

# **Références de produits Arcserve**

Ce document fait référence aux produits Arcserve suivants :

- Arcserve<sup>®</sup> Backup
- Arcserve<sup>®</sup> Unified Data Protection
- Agent pour Windows d'Arcserve<sup>®</sup> Unified Data Protection
- Agent pour Linux d'Arcserve® Unified Data Protection
- Arcserve<sup>®</sup> Replication and High Availability

# **Contacter Arcserve Support**

Le service de support de Arcservepermet d'accéder en toute simplicité aux informations les plus importantes sur le produit et propose de nombreuses ressources qui vous aideront à résoudre vos problèmes techniques.

#### Assistance technique

Le service de support de Arcserve offre les avantages suivants :

- Consulter directement la bibliothèque des informations partagées en interne par les spécialistes du support de Arcserve. Ce site vous permet d'accéder aux documents de la base de connaissances CA et de rechercher facilement les articles de connaissances relatifs au produit, qui contiennent des solutions éprouvées à un grand nombre de problèmes courants et majeurs.
- Lancer instantanément une conversation en temps réel avec un membre de l'équipe de support de Arcserve grâce à un lien de discussion instantanée. Ce service vous permet de résoudre vos problèmes et d'obtenir une réponse immédiate à vos questions, tout en restant connecté au produit.
- Vous pouvez participer à la communauté globale d'utilisateurs Arcserve et poser des questions, apporter vos réponses, échanger des astuces et des conseils, discuter des meilleures pratiques ou encore participer à des conversations avec vos homologues.
- Ouvrir un ticket de support. Vous recevrez un appel d'un de nos spécialistes du produit concerné.
- Vous pouvez accéder à d'autres ressources utiles relatives à votre produit Arcserve.

# **Arcserve BackupDocumentation**

La documentation d'Arcserve Backupcontient les manuels spécifiques et les Notes de parution de toutes les versions majeures et des Service Pack. Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder à la documentation.

- Arcserve Backup Notes de parution de la version 17.5 SP1
- Bibliothèque Arcserve Backup r17.5

# Sommaire

Chapitre 1: Présentation de l'option NAS NDMP d'Arcserve Backup	11
Fonctionnalités	12
Architecture de l'option	15
Network Data Management Protocol (NDMP)	16
Serveur NAS	17
Exploration à distance	
Configurations de sauvegarde NAS prises en charge	19
Sauvegarde des données à l'aide de l'option	23
Restauration des données à l'aide de l'option	24
Restauration par source	26
Restauration par destination	27
Partage dynamique d'unités	
Configurations DDS prises en charge	
Accès aux journaux	32
Serveur de fichiers NAS vers serveur	33
Chapitre 2: Installation de l'option	
Conditions requises pour l'installation	
Installation	39
Configuration du système de fichiers	40
Configuration du protocole NDMP version 3	41
Exemple : configuration du fichier nas.cfg pour prendre en charge le protocole NDN version 3	VР 42
Configuration du protocole NDMP version 4	43
Configuration des clichés et des points de contrôle	44
Configuration	45
Configuration des unités NAS	46
Configuration du service DDS	50
Configuration des ports personnalisés	53
Chapitre 3: Utilisation de l'option	55
Gestion des opérations de sauvegarde	56
Options de sauvegarde	57
Conditions préalables à la sauvegarde	58
Ajout d'un serveur NAS	59

Sauvegarde d'un serveur NAS	60
Exécution d'une sauvegarde par stockage intermédiaire d'un serveur NAS	62
Limitations des jobs de sauvegarde NAS	63
Archivage des données sur le serveur NAS	64
Gestion des opérations de restauration	65
Options de restauration	66
Méthodes de restauration	67
Restauration d'un serveur NAS	72
Limitations des jobs de restauration NAS	74
Gestion des unités et des médias	76
Vue de l'adaptateur, de l'unité et du groupe	77
Gestion des médias	78
Gestion de la base de données et des rapports	79
Gestion des opérations NAS à l'aide des utilitaires Arcserve Backup	80
Utilitaire de fusion	81
Utilitaire Analyse et contrôle de l'état des médias	82
Chapitre 4: Utilisation des unités NAS Network Appliance	83
Configuration des serveurs Network Appliance	84
Accès à l'interface d'administration	85
Comptes d'utilisateurs	86
Activation du protocole NDMP sur des unités Network Appliance	87
Configuration des noms d'unités de la bibliothèque de bandes	88
Configuration du chemin d'accès au lecteur	89
Configuration des clichés	90
Affichez le journal de système de Network Appliance	92
Limitations sur les unités Network Appliance	93
Chapitre 5: Utilisation des unités NAS EMC Celerra	95
Fonctionnement du moteur de transfert de données hôtes EMC Celerra	96
Configuration du moteur de transfert de données EMC Celerra	97
Comptes d'utilisateurs	98
Activation du protocole NDMP sur des unités EMC Celerra	99
Détection des noms d'unités logiques	100
Configuration du fichier nas.cfg pour les unités EMC Celerra	101
Limitations sur des unités EMC Celerra	102
Chapitre 6: Utilisation des unités NAS EMC CLARiiON IP4700	103

Configuration du serveur NAS EMC CLARiiON IP4700	104
Création de comptes d'utilisateur	105
Activation du protocole NDMP sur les unités EMC CLARiiON IP4700	106
Noms d'unités logiques	107
Configuration du réseau	109
Configuration des volumes	110
Lecteurs de bandes et unités de bibliothèque de bandes	111
Limitations sur des unités EMC CLARiiON IP4700	112
Chapitre 7: Utilisation d'unités NAS de Procom	113
Configuration du serveur Procom	114
Comptes d'utilisateurs	115
Noms d'unités logiques	116
Configuration du réseau	119
Configuration des volumes	120
Lecteurs de bandes et unités de bibliothèque de bandes	121
Configuration du fichier nas.cfg pour les unités Procom	122
Limitations sur des unités Procom	124
Chapitre 8: Dépannage	125
Les unités n'apparaissent pas dans le gestionnaire d'unités.	126
Le serveur NAS ne se réinitialise pas	127
Le débogage n'est pas activé sur le serveur NAS	128
Impossible d'accéder aux journaux système et d'environnement de Procom	129
Impossible de restaurer les informations QTree à l'aide de l'option NAS NDMP	130
Erreur de dépassement de délai NAS lors de sauvegardes NDMP volumineuses	131
Chapitre 9: Résumé des fonctionnalités prises en charge	133
Fonctionnalités de sauvegarde prises en charge	134
Fonctionnalités générales prises en charge	136
Fonctionnalités de restauration prises en charge	137
Prise en charge du protocole NDMP V4	138
Unités NAS certifiées	139
Chapitre 10: Glossaire	141
Restauration par accès direct	142
Serveur de fichiers NetApp	143
Option NAS	144
Network Data Management Protocol (NDMP)	145

Chapitre 11:	Index				47
--------------	-------	--	--	--	----

# Chapitre 1: Présentation de l'option NAS NDMP d'Arcserve Backup

Arcserve Backup est une solution de stockage complète destinée aux applications, aux bases de données, aux serveurs distribués et aux systèmes de fichiers. Elle fournit des capacités de sauvegarde et de restauration pour les bases de données, les clients de réseau et les applications stratégiques pour l'entreprise.

L'option NAS NDMP d'Arcserve Backup permet de sauvegarder et de restaurer des données sur des unités NAS (Network Attached Storage, stockage en réseau) à l'aide du protocole NDMP (Network Data Management Protocol, protocole de gestion des données en réseau). L'option NAS NDMP d'Arcserve Backup réside sur le même serveur qu'Arcserve Backup et gère toutes les communications entre Arcserve Backup et le serveur NAS qui exécute les jobs de sauvegarde et de restauration.

Cette section comprend les sujets suivants :

Fonctionnalités	
Architecture de l'option	
Sauvegarde des données à l'aide de l'option	
Restauration des données à l'aide de l'option	
Partage dynamique d'unités	
Serveur de fichiers NAS vers serveur	

## **Fonctionnalités**

Cette option offre les fonctionnalités suivantes :

#### **Technologie Push**

La technologie Push permet d'effectuer des sauvegardes de façon plus efficace grâce au traitement local des données sur le serveur NAS. La technologie de distribution sélective décharge les ressources système du serveur hôte Arcserve Backup et réduit le trafic sur le réseau en lançant les jobs de sauvegarde et de restauration à distance sur le serveur NAS.

#### Exploration à distance en temps réel

Permet aux administrateurs système de consulter en temps réel les informations relatives aux fichiers et aux répertoires sur l'ordinateur cible distant.

**Remarque :**Cette fonctionnalité requiert la prise en charge des fournisseurs NAS.

#### Sauvegardes et restaurations NMDP locales et à trois voies

Vous permet d'utiliser une unité de bande connectée à l'un des serveurs NAS avec les autres serveurs NAS dans la configuration. L'unité de bande ne nécessite aucune connexion locale au serveur NAS pour la sauvegarde et la restauration du serveur.

**Remarque :** Lorsque vous déplacez des unités de bandes NAS d'un serveur NAS à un autre, la nouvelle configuration matérielle entraîne une opération de restauration à trois voies.

#### Sauvegardes et restaurations NDMP à partir d'un serveur de fichiers NAS vers un serveur

Permet de sauvegarder le serveur de fichiers NAS directement vers le serveur Arcserve Backup, sur lequel toutes les unités connectées au serveur de sauvegarde peuvent servir de destination du job de sauvegarde du serveur de fichiers NAS. Les jobs de restauration de serveur de fichiers NAS permettent de restaurer des données NAS vers un serveur de fichiers NAS à partir de tout type de média Arcserve Backup ou de média migré.

#### Prise en charge de changeurs NAS

Prend en charge la sauvegarde et la restauration des serveurs NAS au moyen de changeurs ou d'unités de bibliothèque de bandes connectés localement à un serveur NAS ou à distance à un serveur NAS différent. Cette fonctionnalité permet de sauvegarder et de restaurer un serveur NAS local ou distant au moyen d'une sauvegarde ou d'une restauration NDMP à trois voies.

#### Prise en charge du multiflux

Permet à un agent de traiter plusieurs demandes et d'effectuer simultanément plusieurs jobs.

#### Prise en charge d'un serveur NAS 64 bits

Prend en charge les serveurs Arcserve Backup 64 bits pour la sauvegarde des serveurs de fichiers NAS.

#### Prise en charge de la copie sur bande

Fournit l'utilitaire tapecopy, qui vous permet de copier des sessions NAS d'une bande à une autre.

L'utilitaire tapecopy fournit les fonctionnalités de session NAS suivantes :

- exécution d'une sauvegarde de copie sur bande de sessions NAS normales ;
- exécution d'une sauvegarde de copie sur bande de sessions NAS avec ou sans enchaînement de bandes (nécessitant un ou plusieurs bandes);
- exécution d'une sauvegarde de copie sur bande de sessions NAS en mode d'interrogation ;
- exécution d'une sauvegarde de copie sur bande de sessions NAS en utilisant l'option source -entire qui permet de copier toutes les bandes d'un groupe dans un autre.

Bien que la plupart des commutateurs de l'utilitaire tapecopy soient utilisables, certaines restrictions s'appliquent à la prise en charge de la copie sur bande de sessions NAS :

- Les groupes source et cible de la copie sur bande doivent être des groupes de partage dynamique d'unités (DDS) SAN (accessibles à la fois au serveur Arcserve Backup et au serveur de fichiers NAS).
- Non-prise en charge de la copie à distance (avec utilisation d'un environnement SAN/NAS)
- Non-prise en charge de la copie vers un système de fichiers ou à partir d'un système de fichiers
- Non-prise en charge du multiplexage et du chiffrement

#### Partage dynamique d'unités

Utilise DSS pour permettre au serveur Arcserve Backup de partager des unités de bibliothèque de bandes sur un réseau SAN. Vous pouvez partager une unité de bibliothèque de bandes entre plusieurs serveurs NAS ou partager plusieurs serveurs NAS avec une unité de bibliothèque de bandes et le serveur Arcserve Backup. L'option DDS permet à votre environnement de choisir l'unité optimale pour sauvegarder et restaurer les données. Pour plus d'informations, reportezvous à la section Partage dynamique d'unités.

**Remarque :** Pour utiliser le partage dynamique d'unités, vous devez installer l'option SAN et l'option pour bibliothèques de bandes d'Arcserve Backup.

## Architecture de l'option

L'option NAS NDMP fournit des services qui permettent à Arcserve Backup de sauvegarder et de restaurer des fichiers et des répertoires. Ces services utilisent plusieurs composants dans un large éventail de configurations pour exécuter les sauvegardes et les restaurations.

## Network Data Management Protocol (NDMP)

NDMP est un protocole de communication permettant d'interagir avec un serveur NAS sur le réseau. Il permet à une application de sauvegarde, telle qu'Arcserve Backup, de contrôler la sauvegarde et la récupération des données effectuées par un serveur NDMP. Le serveur NDMP est exécuté sur les serveurs NAS. Il permet des transferts de données entre des bibliothèques de bandes et des disques connectés localement et à distance à tout serveur NAS sur le réseau.

Le protocole NDMP permet à une application de sauvegarde en réseau, telle qu'Arcserve Backup, de lancer des opérations de sauvegarde depuis un noeud de réseau. L'application de sauvegarde n'effectue aucun transfert de données. C'est le serveur NDMP en cours d'exécution sur le serveur NAS qui effectue le transfert de données.

#### **Serveur NAS**

Le serveur NAS utilise le protocole NDMP pour effectuer les opérations de sauvegarde et de restauration réelles. Le serveur NDMP s'exécute sur le serveur NAS et est fourni par le fabricant du serveur NAS. Arcserve Backup communique, via le protocole NDMP, avec le serveur NDMP en cours d'exécution sur le serveur NAS.

# **Exploration** à distance

Arcserve Backup répertorie automatiquement les fichiers et répertoires des serveurs Network Appliance qui prennent en charge le protocole NDMP version 4. Si un serveur NAS prend en charge le protocole NDMP version 3, les volumes sont automatiquement répertoriés.

# Configurations de sauvegarde NAS prises en charge

Arcserve Backup prend en charge les sauvegardes NAS locales, tridirectionnelles et NDMP du serveur de fichiers vers un serveur.

## Sauvegarde NAS NDMP locale

Si un serveur NAS comporte une unité de bande connectée localement, Arcserve Backup peut déclencher une sauvegarde sans serveur des données du serveur NAS vers cette unité.



## Sauvegarde NDMP à 3 voies sur NAS

Il est possible que des unités de bandes ne soient pas connectées à certains serveurs NAS du réseau. Tant qu'au moins un serveur NAS comporte une unité de bande connectée, cette unité peut être utilisée lors de la sauvegarde d'autres serveurs NAS.

#### Exemple : sauvegarde NDMP à 3 voies sur NAS

Le serveur NAS 1 ne comporte aucune unité de bande connectée, contrairement au serveur NAS 2. L'option NAS NDMP permet de sauvegarder des données du serveur NAS 1 vers l'unité de bande connectée au serveur NAS 2. Cette configuration est connue sous le nom de sauvegarde NDMP à 3 voies sur NAS.



# Sauvegarde NDMP du serveur de fichiers NAS vers un serveur

Vous pouvez sauvegarder le serveur de fichiers NAS directement vers le serveur Arcserve Backup à l'aide la fonctionnalité de serveur de fichiers vers serveur. Vous pouvez utiliser toutes les unités connectées au serveur de sauvegarde en tant que destination d'un job de sauvegarde de serveur de fichiers NAS. La restriction relative à l'obligation de disposer d'une unité dédiée (connectée au serveur de fichiers NAS) pour effectuer la sauvegarde NAS a été supprimée.

Exemple : Sauvegarde NDMP du serveur de fichiers NAS vers un serveur

Toutes les destinations de média Arcserve Backup peuvent constituer une destination de serveur de fichiers NAS vers un serveur, sur laquelle le média Arcserve Backup se rapporte à la bibliothèque de bandes/bibliothèque de bandes virtuelle ou au disque (système de fichiers, unité de stockage intermédiaire, ou unité de déduplication).



#### Sauvegarde des données à l'aide de l'option

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de sauvegarde pour configurer et soumettre un job de sauvegarde de données sur votre réseau. Choisissez un serveur NAS comme source et une unité de bandes connectée à un serveur NAS comme destination.

**Remarque :** Un job de sauvegarde de serveur de fichiers NAS vers un serveur permet de sélectionner une unité connectée au serveur Arcserve Backup comme destination.

Lorsque vous sauvegardez des données à partir un système de fichiers, le serveur NAS de Network Appliance crée un cliché de ce jeu de données ; la sauvegarde permet ainsi l'obtention d'un aperçu cohérent des données au moment de son exécution. Les données sont indirectement sauvegardées à partir de ce cliché.

**Important :** Vous pouvez utiliser l'option NAS NDMP pour sauvegarder des données stockées sur un serveur NAS vers une unité de bande connectée au même serveur NAS ou à un autre serveur NAS. Dans les deux cas, le serveur NAS doit prendre en charge le protocole NDMP. Vous pouvez également utiliser les options NAS NDMP pour exécuter un job de sauvegarde d'un serveur de fichiers NAS vers le serveur.

Dans un environnement où une unité de sauvegarde partagée sur un réseau SAN est connectée au serveur Arcserve Backup et à une unité NAS, vous pouvez utiliser l'option NAS NDMP pour sauvegarder les données directement à partir du serveur NAS vers l'unité partagée.

Pour plus d'informations sur les fonctions de sauvegarde d'Arcserve Backup, reportez-vous au *Manuel d'administration*.

**Important :** Les options de sauvegarde dépendent de la version de NDMP exécutée et du type de serveur NAS.

#### Informations complémentaires :

Fonctionnalités de sauvegarde prises en charge

Fonctionnalités générales prises en charge

## Restauration des données à l'aide de l'option

Les options de restauration dépendent de la version de NDMP exécutée et du type de serveur NAS. Utilisez le gestionnaire de restauration pour configurer et soumettre le job afin de restaurer les données d'une unité de bande vers un serveur NAS. Pour plus d'informations sur les fonctions de restauration, reportez-vous au *Manuel d'administration*.

**Remarque :** Vous pouvez restaurer des sessions créées par un job de sauvegarde d'un serveur de fichiers NAS vers le serveur à l'emplacement d'origine ou à un autre emplacement. Vous pouvez restaurer directement à partir des éléments suivants :

- Bandes connectées non NAS
- Système de fichiers, unité de stockage intermédiaire, ou unité de déduplication
- Unité cloud
- Sessions NAS dans les versions mineures d'OnTap

Le schéma suivant illustre un exemple de restauration locale :





Le schéma suivant illustre un exemple de restauration à trois voies :

Le schéma suivant illustre un exemple de restauration de serveur de fichiers NAS vers un serveur :



#### Informations complémentaires :

Fonctionnalités de sauvegarde prises en charge Fonctionnalités générales prises en charge

#### **Restauration par source**

Vous pouvez visualiser les serveurs NAS en cliquant sur l'onglet Source du gestionnaire de restauration. Vous pouvez sélectionner des fichiers ou des répertoires NAS pour la récupération, comme vous le feriez pour d'autres types de clients ou d'hôtes pris en charge par Arcserve Backup.

#### **Restauration par destination**

Les sauvegardes NAS utilisent le format propriétaire du fournisseur NAS car il s'agit de sauvegardes à trois voies. Bien que la plupart des serveurs NAS utilisent le protocole NDMP, il est recommandé d'effectuer des sauvegardes et des restaurations sur le même type de serveur du fournisseur. En outre, vous ne pouvez pas restaurer la session NAS si vous déplacez la bande vers une unité connectée localement au serveur Arcserve Backup.

L'exploration et la sélection de fichiers et de répertoires pour les restaurations fonctionne comme l'exploration des serveurs NAS depuis l'onglet Source du gestionnaire de sauvegarde.

## Partage dynamique d'unités

Vous devez installer l'option SAN d'Arcserve Backup et l'option pour bibliothèques de bandes pour pouvoir utiliser la fonction de partage dynamique d'unités (DDS).

Dans un environnement composé d'unités de stockage reliées par fibre avec un ou plusieurs serveurs Arcserve Backup, des complications peuvent survenir lors de l'exposition d'unités se trouvant uniquement sur la fibre. La duplication d'unités a lieu lorsqu'il existe plus d'un adaptateur fibre pour énumérer les unités sur une boucle fibre.

**Remarque :** Si des moteurs de médias individuels résident sur le même réseau SAN, vous devez collecter et organiser plusieurs moteurs de médias à partir d'une application de gestion centrale afin de garantir l'intégration transparente de ces moteurs.

Dans ce cas, un serveur de bande NDMP s'exécutant sur une unité NAS est considéré comme un moteur de médias. Le moteur de bandes Arcserve Backup est également considéré comme un moteur de médias. L'utilisation de cette fonctionnalité leur permet de s'intégrer de manière homogène.

Lorsque différents adaptateurs fibre existent pour énumérer les unités sur une boucle fibre, DDS gère de manière dynamique toutes les références doubles vers une unité. Grâce à DDS, vous disposez de plus de flexibilité dans la conception de votre topologie de stockage.

DSS est économique car une seule bibliothèque est nécessaire pour la sauvegarde des données NAS et non NAS.

Vous pouvez effectuer les actions suivantes avec DDS :

- Partager de façon transparente le contrôle des lecteurs et des unités de bibliothèque de bandes entre le serveur Arcserve Backup local et le serveur NAS.
- Sauvegarder des données NAS sur la même bande sur laquelle vous avez sauvegardé les données non-NAS.
- Exécution multiflux des jobs NAS et non-NAS et du package à exécuter avec ces jobs. Arcserve Backup choisit le chemin de données optimal pour toutes les sauvegardes et restaurations. Tous les serveurs NAS peuvent détecter les unités et les données. Cela élimine la nécessité des sauvegardes à trois voies ; seuls les chemins directs à deux voies sont utilisés pour la sauvegarde de données.

**Remarque :** La fonction DSS ne prend pas en charge la restauration des sauvegardes locales vers un serveur NAS ni des sauvegardes du serveur NAS vers le ser-

veur Arcserve Backup local. Cette restriction existe car les sauvegardes NAS sont des sauvegardes tierces écrites au format du fournisseur NAS.

Informations complémentaires :

Configuration du service DDS

# **Configurations DDS prises en charge**

L'option NAS NDMP prend en charge deux configurations principales de partage dynamique d'unités :

- Un ou plusieurs NAS connectés au réseau SAN partagent un lecteur de bandes ou une unité de bibliothèque de bandes ; le serveur Arcserve Backup est connecté au réseau SAN.
- Au moins deux serveurs NAS connectés au réseau SAN partagent un lecteur de bandes ou une unité de bibliothèque de bandes ; le serveur Arcserve Backup n'est pas connecté au réseau SAN.

Le schéma ci-dessous illustre un ou plusieurs serveurs NAS connectés au réseau SAN partageant un lecteur de bandes ou une unité de bibliothèque de bandes, et le serveur Arcserve Backup connecté au réseau SAN.



Le schéma ci-dessous illustre au moins deux serveurs NAS connectés au réseau SAN partageant un lecteur de bandes ou une unité de bibliothèque de bandes, et le ser-



veur Arcserve Backup n'est pas connecté au réseau SAN.

# Accès aux journaux

L'option NAS NDMP génère les informations contenues dans les journaux du répertoire <répertoire de base de l'installation>/Logs. Les journaux disponibles et le type d'informations contenu dans chacun d'eux sont présentés ci-dessous :

#### Tape.log

Fournit des informations dans la section de carte d'unité DDS qui indique si la référence d'unité principale ou secondaire choisie était optimale ou non. Ce journal est généré par le moteur de bandes.

#### LibSetup.log

Fournit des informations à propos du scénario où les références d'unités doubles sont détectées sur tous les ports SCSI. Ce journal est généré par l'option pour bibliothèques de bandes d'Arcserve Backup.

#### Serveur de fichiers NAS vers serveur

La fonctionnalité de serveur de fichiers NAS vers un serveur est une amélioration des options NDMP NAS d'Arcserve Backup existantes. La fonctionnalité de serveur de fichiers vers un serveur implique la possibilité de sauvegarder le serveur de fichiers NAS directement vers le serveur Arcserve Backup, sur lequel la destination du job de sauvegarde de serveur de fichiers NAS peut être une unité connectée au serveur de sauvegarde. Les jobs de restauration de serveur de fichiers NAS permettent de restaurer des données NAS vers un serveur de fichiers NAS à partir de tout type de média Arcserve Backup ou de média migré. Par exemple, si vous sauvegardez des données NAS vers une bande, puis que vous les migrez vers un disque, vous pouvez restaurer les données directement à partir du disque. Il n'est pas nécessaire de copier les données vers la bande et de les restaurer à partir de la bande.

Lors de la soumission d'un job de serveur de fichiers NAS vers un serveur, tenez compte de ce qui suit :

- Sauvegarde
  - Vous pouvez utiliser une unité (un système de fichiers, une unité de stockage intermédiaire, une unité de déduplication, une bande, ou une bibliothèque de bandes virtuelle) connectée au serveur Arcserve Backup en tant que destination d'un job de sauvegarde de serveur de fichiers NAS vers un serveur.
  - Si la destination est une unité DDS (unité partagée via SAN), lorsque le job est soumis, vous devrez indiquer si vous voulez exécuter le job avec les données envoyées vers le serveur de sauvegarde (job de sauvegarde de serveur de fichiers NAS vers un serveur) ou conserver la sauvegarde sur le serveur de fichiers NAS (job de sauvegarde NAS standard). Si vous modifiez le job tout en conservant l'unité DDS comme destination, vous devrez de nouveau indiquer si vous souhaitez soumettre un job de sauvegarde serveur de fichiers vers un serveur.
  - Si la destination est uniquement connectée au serveur de fichiers NAS, le job sera exécuté comme job de sauvegarde NAS standard. Si la destination est uniquement connectée au serveur Arcserve Backup, le job sera exécuté comme job de sauvegarde de serveur de fichiers NAS vers un serveur.
  - Vous pouvez activer le stockage intermédiaire sur bande comme le stockage intermédiaire sur disque pour les jobs de sauvegarde de serveur de fichiers vers un serveur.

- Vous pouvez utiliser la rotation et les schémas de rotation GFS dans un job de sauvegarde de serveur de fichiers vers un serveur.
- Une session NAS peut couvrir plusieurs séquences de bandes.
- Compatibilité rétroactive
  - Assure la rétrocompatibilité des sessions NAS créées dans les versions r15, r16, r16.5, r17 et r17.5 d'Arcserve.
- Fusion
  - Les détails des sessions de serveur de fichiers vers un serveur peuvent être recréés à l'aide du job de fusion.
- Multiflux
  - Le multiflux de niveau noeud source est pris en charge, mais le multiflux de niveau volume.
- Serveur principal/membre
  - L'option NAS NDMP est uniquement installée sur le serveur principal.
  - Les jobs de serveur de fichiers NAS vers serveur peuvent être exécutés sur le serveur principal ou membre, mais l'exécution des jobs NAS standard s'effectuent encore sur le serveur principal uniquement.
  - Les jobs suivants peuvent s'exécuter sur le serveur membre :
    - Sauvegarde
    - Restaurer
    - Analyse
    - Fusion
  - La restauration à partir d'une unité SAN s'effectue de manière habituelle.
    Vous pouvez sélectionner le serveur à partir duquel exécuter le job de restauration.
- Restaurer
  - Vous pouvez restaurer des sessions créées par un job de sauvegarde d'un serveur de fichiers vers le serveur à l'emplacement d'origine ou à un emplacement différent.
  - Vous pouvez restaurer directement à partir des éléments suivants :
    - Bandes connectées non NAS
    - Système de fichiers, unité de stockage intermédiaire, ou unité de

- déduplication
- Unité cloud
- Vous pouvez aisément restaurer des fichiers sélectionnés séparément.
- Vous pouvez restaurer des sessions NAS résidant sur plusieurs bandes.
- Lors de la soumission d'un job de restauration, il n'est pas nécessaire d'indiquer s'il s'agit d'un job de restauration de serveur de fichiers vers un serveur. Il sera automatiquement détecté en fonction du job de sauvegarde.
- Chiffrement côté serveur
  - Les jobs serveur de fichiers NAS vers un serveur prennent en charge le chiffrement côté serveur ; toutefois, ce n'est pas le cas des jobs NAS standard.
  - Dans le cas d'un job serveur de fichiers vers un serveur, les données sont écrites par le moteur de bandes vers le côté serveur de sauvegarde. Par conséquent, le chiffrement/la compression côté serveur sont pris en charge.
  - Si vous soumettez un job autre que serveur de fichiers vers un serveur (job NAS standard) avec le chiffrement, celui-ci est ignoré pour les sauvegardes NAS et un message vous invite avec à cliquer sur OK pour continuer. Si vous soumettez un job de serveur de fichiers vers un serveur avec le chiffrement côté serveur, le message sera supprimé.
  - Vous pouvez également utiliser le chiffrement côté serveur dans un job de stockage intermédiaire.
- Chiffrement côté agent
  - Non pris en charge pour les sessions NAS.
- Gestion des mots de passe de session
  - Vous pouvez stocker un mot de passe de session à l'aide d'un job de sauvegarde serveur de fichiers vers serveur.
  - Vous pouvez récupérer un mot de passe de session à l'aide d'un job de restauration pour une session serveur de fichiers vers un serveur.
  - Vous pouvez fusionner un mot de passe de session à l'aide d'un job de restauration pour une session serveur de fichiers vers un serveur.
- Fonctions supplémentaires prises en charge :

- Déduplication
- Migration
- Copie sur bande
# Chapitre 2: Installation de l'option

Cette section décrit l'installation et la configuration de l'option NAS NDMP. Vous devrez être familiarisé avec les caractéristiques et la configuration requise pour les systèmes d'exploitation spécifiés ainsi qu'avec les responsabilités des administrateurs de tels systèmes.

Cette section comprend les sujets suivants :

Conditions requises pour l'installation	38
Installation	39
Configuration du système de fichiers	40
Configuration	45

# **Conditions requises pour l'installation**

Si vous souhaitez utiliser l'option NAS NDMP, vous devez d'abord préparer et configurer le serveur NAS, ainsi que le serveur Arcserve Backup. Vérifiez les conditions requises suivantes :

- Vous disposez de la configuration matérielle et logicielle nécessaire pour installer l'option NAS NDMP. Pour obtenir la liste des conditions requises, rendezvous sur cette <u>page</u>.
- Le système d'exploitation du serveur NAS est compatible avec Arcserve Backup. Pour plus d'informations sur la configuration matérielle et logicielle requise pour les unités NAS Network Appliance, EMC Celerra, EMC CLARiiON IP4700 et Procom, rendez-vous sur cette page.
- Arcserve Backup est installé et fonctionne correctement.

Remarque : Vous devez installer l'option sur le serveur Arcserve Backup.

- Vous disposez des droits d'administrateur ou des autorisations suffisantes pour installer des logiciels sur les ordinateurs où vous installez l'option.
- Vous connaissez le nom et le mot de passe des ordinateurs où vous installez l'option.
- Vous avez pris note des changements apportés au chemin d'installation par défaut.

## Installation

L'option NAS NDMP requiert une procédure d'installation standard pour les composants système, les agents et les options de Arcserve Backup. Pour plus d'informations sur cette procédure, reportez-vous au *Manuel d'implémentation*.

# Configuration du système de fichiers

L'option NAS NDMP installe un fichier de configuration, nommé nas.cfg, dans le répertoire d'option NAS. C'est dans ce fichier que vous spécifiez les éléments qui s'affichent sous l'onglet Source du gestionnaire de sauvegarde autres que la vue par défaut. Après avoir configuré ce fichier, vous pouvez parcourir les éléments saisis dans le gestionnaire de sauvegarde.

# **Configuration du protocole NDMP version 3**

Lorsqu'un serveur NAS prend en charge NDMP version 3, vous pouvez configurer le fichier nas.cfg pour des sauvegardes partielles des volumes. L'option NAS NDMP ne peut pas déterminer les mappages de volumes sur ces serveurs. Pour effectuer des sauvegardes partielles des volumes, vous devez inclure les chemins dans le fichier de configuration.

#### Pour saisir les informations relatives aux chemins :

- 1. Ouvrez le fichier nas.cfg situé dans le dossier <*répertoire de base de l'installation*>\NAS Option.
- 2. Sur la première ligne, saisissez le nom d'hôte du serveur NAS.
- 3. Saisissez chaque chemin d'accès absolu, en commençant par le nom de l'unité logique, sur des lignes distinctes suivant le nom d'hôte du serveur NAS.
- 4. Saisissez un point virgule (;) pour terminer la configuration de chaque serveur.
- 5. Enregistrez le fichier.

#### Informations complémentaires :

Network Data Management Protocol (NDMP)

# Exemple : configuration du fichier nas.cfg pour prendre en charge le protocole NDMP version 3

Voici un exemple du fichier nas.cfg pour sauvegarder un volume partiel consistant en fichiers de base de données :



Voici un exemple de fenêtre du gestionnaire de restauration correspondant :



# **Configuration du protocole NDMP version 4**

Si vous utilisez un serveur NAS prenant en charge NDMP version 4 et des extensions de gestion de clichés, vous n'avez pas besoin d'utiliser le fichier nas.cfg. Cependant, seuls les serveurs NAS de Network Appliance prennent actuellement en charge cette fonctionnalité.

Informations complémentaires :

Network Data Management Protocol (NDMP)

# Configuration des clichés et des points de contrôle

Un cliché ou un point de contrôle représente une copie en ligne et en lecture seule de l'ensemble d'un système de fichiers. Les clichés servent de protection contre les suppressions ou modifications de fichiers sans utiliser la duplication du contenu. Les clichés vous permettent de restaurer des fichiers et de les sauvegarder sur une bande lorsque le serveur NAS est en cours d'utilisation. L'administrateur du serveur NAS peut également créer et planifier les instantanés de données d'un système de fichiers en fonction des besoins.

**Remarque** : Si vous sauvegardez des clichés ou des points de contrôle sur le serveur NAS, vous devez configurer le fichier nas.cfg. La procédure de modification du fichier est la même que dans le contexte d'une sauvegarde partielle de volume. Les noms des fichiers de clichés sont spécifiques aux fournisseurs.

L'illustration ci-dessous représente une fenêtre du gestionnaire de sauvegarde affichant un cliché Network Appliance appelé hourly.0 et un point de contrôle appelé daily.



# Configuration

Une fois l'installation de l'option NAS NDMP terminée, vous devez configurer les serveurs NAS, les lecteurs de bandes ou les unités de bibliothèque de bandes.

Avant de configurer les unités et les lecteurs, confirmez ce qui suit :

- Vous pouvez exécuter la commande ping ou accéder au serveur NAS à partir du serveur sur lequel est installée l'option NAS NDMP.
- le serveur NAS actuellement utilisé comme destination des données de sauvegarde peut détecter ses unités ou ses unités de bibliothèque de bandes connectées localement ;
- Les unités de bibliothèque de bandes et les serveurs NAS sont certifiés par Arcserve.
- les unités de bandes sont certifiées par les fournisseurs NAS.
- Le lecteur de bandes n'est pas déjà ouvert ou en cours d'utilisation par une autre session NDMP (une seule connexion est autorisée à la fois).

# **Configuration des unités NAS**

Vous pouvez configurer les unités de bandes et les unités NAS immédiatement après l'installation de l'option NAS NDMP ou à partir de la boîte de dialogue Configuration des unités.

**Remarque :** La configuration d'unités NAS n'est pas requise pour des jobs serveur de fichiers NAS vers un serveur. Pour exécuter un job de serveur de fichiers NAS vers un serveur, il est nécessaire de configurer les unités Arcserve Backup, (système de fichiers, unité de déduplication, unité de stockage intermédiaire, unité cloud, bibliothèque de bandes ou bibliothèque de bandes virtuelle).

**Important :** Vous devez ajouter le serveur NAS au serveur de sauvegarde pour utiliser l'environnement de DDS.

#### Pour configurer les unités NAS :

Remarque :Si vous configurez les unités immédiatement après l'installation, passez directement à l'étape 5 de la procédure suivante.

1. Sélectionnez Configuration d'unités à partir de la page d'accueil d'Arcserve Backup.

La fenêtre de bienvenue dans la Configuration des unités s'affiche.

- 2. Sélectionnez Serveurs NAS et cliquez sur Suivant. Pour arrêter le service de moteur de bandes, cliquez sur Oui.
- 3. Si nécessaire, fournissez les informations d'identification de sécurité.

Le service de moteur de bandes est arrêté et la boîte de dialogue Configuration de serveurs NAS s'ouvre.

- 4. Cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez Serveur NAS dans la liste déroulante.
- 5. Mettez Nouveau serveur en surbrillance et saisissez le nom du serveur NAS, le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être associés à un compte de serveur NAS doté des privilèges administratifs NAS.

🗆 🖳 New Serv				
	er Adminis	rator		
Continue to one	for so your Brasies			
Continue to con	ENDING YOM INTERVE			

Les étapes 6 et 7 sont facultatives pour les serveurs NAS prenant en charge le protocole NDMP Version 3 et 4. Les serveurs NAS prenant en charge le protocole NDMP version 3 ou Version 4 permettent au client de détecter les unités de sauvegarde configurées sur le serveur NAS. L'option NAS NDMP effectue la détection et affiche toutes les unités détectées. Les règles de format et d'utilisation régissant les noms d'unités logiques diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Après cette étape, DDS est activé pour l'utilisation.

Pour plus d'informations sur la méthode permettant de déterminer les noms d'unités logiques, reportez-vous aux annexes relatives aux fournisseurs.

Si vous utilisez le protocole NDMP version 3 ou 4, ignorez les étapes 6 et 7, et passez à l'étape 8.

- 6. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Unité de bande/Changeur.
- 7. Mettez la nouvelle unité de bande en surbrillance, puis saisissez les informations relatives à l'unité de bande.

Saisissez un nom d'unité logique qui représente l'unité de bande ou l'unité de bibliothèque de bandes. Un nom d'unité logique désigne une chaîne unique utilisée par le serveur NAS ou le serveur NDMP pour faire référence à l'unité. Pour plus d'informations sur la façon d'obtenir des informations de changeur et de lecteur, reportez-vous à <u>Obtention des informations de changeur et de lecteur pour une</u> <u>unité de bande</u>.  Répétez les étapes 4 et 5 (et optionnellement les étapes 6 et 7) pour tous les autres serveurs NAS que vous souhaitez configurer pour une utilisation avec l'option NAS NDMP.

Le serveur Arcserve Backup peut interagir avec plusieurs serveurs NAS du réseau.

 Lorsque vous avez terminé d'ajouter toutes les unités de serveur et de bande, désactivez la case Continuer la configuration de vos bibliothèques, puis cliquez sur Terminer.

La boîte de dialogue La configuration des unités est terminée s'affiche.

Device Configuration	×
Device Configuration Completed.	
-	_
To guit Device Configuration, click Exit.	
Restart Tape Engine service for changes to take effect.	
If you wish to change a shared device(RAID, VLO, 3494, Tape/Optical Library or ACSLS), go to Server Admin to restart the Tape Engine on any member server that also shares that device.	
To work with another Option, click Back.	
CBack Next> Exit Help	]

- 10. Cliquez sur Quitter. Pour quitter l'assistant de configuration des unités, cliquez sur Oui.
- 11. Démarrez le moteur de bandes.

Informations complémentaires :

Configurations DDS prises en charge

# Obtention des informations de changeur et de lecteur pour une unité de bande

Lorsque vous ajoutez une unité de bande ou changeur, vous devez fournir les informations de lecteur et de changeur pour l'unité.

#### Pour obtenir les informations de lecteur et de changeur pour une unité :

Exécutez la commande suivante sur votre serveur NAS pour obtenir les informations de lecteur de bandes :

sysconfig -t

Exécutez la commande suivante sur votre serveur NAS pour obtenir les informations de changeur :

sysconfig -m

# **Configuration du service DDS**

Avant de commencer la configuration de DDS, vérifiez si vous avez installé les options suivantes :

- Option SAN (réseaux de stockage)
- Option pour bibliothèques de bandes

#### Pour configurer le système en vue d'utiliser le partage dynamique d'unités :

1. Ouvrez le commutateur fibre.

Tous les serveurs NAS et les serveurs Arcserve Backup détectent toutes les unités connectées et se détectent les uns et les autres.

2. Configurez un pont ou un routeur SCSI de manière à ce qu'il ne se présente pas sous forme d'ensemble d'unités SCSI.

Il est possible que les serveurs NAS ne soient pas en mesure de se connecter au pont ou au routeur SCSI s'il se présente sous forme d'ensemble d'unités.

- Vérifiez que tous les serveurs NAS et Arcserve Backup peuvent détecter toutes les unités.
- 4. Assurez-vous que les TLU en ligne soient prêtes à l'utilisation.
- Confirmez que les unités sont partagées en activant le journal de débogage du moteur de bande dans l'administration du serveur lors du démarrage du moteur de bandes.

Ce journal (intitulé tape.log) vous fournit les détails sur les unités partagées ou non. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section concernant la liste de mappage d'unités de partage dynamique d'unités dans le journal de débogage du moteur de bandes.

6. Vérifiez que l'unité de bandes n'est pas déjà ouverte et en cours d'utilisation par une autre session NDMP.

**Remarque** :Les unités SCSI partagées s'affichent sous l'adaptateur local. L'icône de groupe et d'adaptateur sera indiqué comme étant partagée.

# Limites liées à l'utilisation de DDS

La configuration du système pour une utilisation de DDS comprend les conditions suivantes :

- Si vous avez installé l'option SAN d'Arcserve Backup, vous devez installer l'option NAS NDMP sur le serveur de sauvegarde principal.
- La fonction SAN doit permettre à tous les serveurs membres de détecter les unités de sauvegarde rattachées.
- Le DDS ne fonctionne pas dans un environnement multi-plateforme.
- Les serveurs NAS doivent remplir toutes les conditions fournisseurs en utilisant des unités et l'équipement certifiés pour pouvoir fonctionner correctement et individuellement sur le SAN.

# Identification des unités partagées dynamiquement

Vous pouvez utiliser une des méthodes suivantes pour identifier dynamiquement des unités partagées.

#### Arborescence des répertoires du gestionnaire d'unités

L'arborescence des répertoires de la fenêtre du gestionnaire d'unités identifie les unités partagées dynamiquement à l'aide de l'icône affichée dans l'exemple suivant. Cet exemple illustre un changeur partagé dynamiquement avec six unités.



#### Volet des propriétés du gestionnaire d'unités

Si une unité est partagée dynamiquement, vous pouvez afficher des informations récapitulatives et détaillées sur celle-ci dans le volet Propriétés de la fenêtre du gestionnaire d'unités.

# **Configuration des ports personnalisés**

Vous devrez peut-être spécifier un port personnalisé ou une plage de ports pour le serveur de fichiers NAS pour les sauvegardes de serveur. Par exemple, il existe un pare-feu entre le serveur de sauvegarde et le serveur de fichiers NAS.

#### Procédez comme suit :

1. Connectez-vous au serveur de sauvegarde et ouvrez le fichier de configuration de ports situé dans le répertoire suivant :

#### Systèmes d'exploitation Windows x64 :

 $\label{eq:C:Program Files (x86) CA Shared Components ARC serve Backup Ports Config.cfg$ 

et

C:\Program Files\CA\SharedComponents\ARCserve Backup\PortsConfig.cfg

#### Systèmes d'exploitation Windows x86 :

C:\Program Files\CA\SharedComponents\ARCserve Backup\PortsConfig.cfg

- 2. Définissez ENABLE\_CONFIGURABLE\_PORTS=1.
- 3. Pour spécifier un port personnalisé, ajoutez l'une des lignes suivantes :
  - filertoserver 10000
  - filertoserver 10001-10005 (plage de ports)
- 4. Enregistrez et fermez le fichier PortsConfig.cfg.
- 5. Redémarrez tous les services Arcserve Backup sur le serveur de sauvegarde à l'aide des fichiers de commandes cstop.bat et cstart.bat.
- 6. Répétez les étapes 1 à 5 sur tous les serveurs principaux et membres.

# Chapitre 3: Utilisation de l'option

Cette section décrit l'exécution des processus de sauvegarde et de restauration avec l'option NAS NDMP. Pour plus d'informations sur la sauvegarde et la restauration des données, reportez-vous au *manuel d'administration*.

Cette section comprend les sujets suivants :

Gestion des opérations de sauvegarde	56
Contract operations de suuregarde	
Gestion des opérations de restauration	65
Gestion des unités et des médias	76
Gestion de la base de données et des rapports	79
Gestion des opérations NAS à l'aide des utilitaires Arcserve Backup	80

## Gestion des opérations de sauvegarde

Pour sauvegarder des données de votre réseau, utilisez le gestionnaire de sauvegarde afin de configurer et soumettre un job de sauvegarde. Choisissez un serveur NAS comme source et une unité de bande connectée au même serveur NAS ou à un autre serveur NAS comme destination. Bien que tous les serveurs NAS utilisent le protocole NDMP, il est recommandé d'effectuer des sauvegardes et des restaurations sur le même type de serveur du fournisseur.

**Remarque :** Vous pouvez utiliser une unité connectée au serveur Arcserve Backup en tant que destination d'un job de sauvegarde de serveur de fichiers NAS vers le serveur.

# **Options de sauvegarde**

Lorsque vous sélectionnez un serveur NAS à sauvegarder, un ensemble personnalisé d'options Arcserve Backup standard est disponible. Certaines des options standard ne sont pas disponibles en raison de la version du protocole NDMP utilisé sur le serveur NAS. D'autres options ne sont pas disponibles en raison des limitations imposées par un serveur spécifique d'un fournisseur.

Par exemple, Arcserve Backup ne prend pas en charge la sauvegarde de plusieurs dossiers du même volume dans un même job sur la plupart des serveurs NAS. Vous pouvez sélectionner des dossiers individuels dans des jobs distincts et les planifier pour une exécution en simultanée. Si vous spécifiez plusieurs dossiers, Arcserve Backup reconnaît seulement le premier dossier d'un volume et ignore les autres dossiers spécifiés.

NDMP version 3 ne prend pas en charge les noms à plusieurs octets ou Unicode. Cela peut entraîner la réduction de la granularité de la vue de restauration de la sauvegarde de la session.

Cependant, les serveurs NAS Network Appliance vous permettent de sauvegarder plusieurs fichiers et dossiers dans un seul et même volume.

#### Informations complémentaires :

Fonctionnalités de sauvegarde prises en charge

Fonctionnalités générales prises en charge

# Conditions préalables à la sauvegarde

Avant de commencer un job de sauvegarde, vérifiez ce qui suit :

- Vous utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe correct pour les connexions sécurisées du serveur NAS.
- Les unités NAS sont visibles dans la fenêtre du gestionnaire d'unités.
- vous pouvez parcourir le serveur NAS dans les arborescences source et destination respectives des gestionnaires de sauvegarde et de restauration ;
- Le serveur est configuré pour créer ces fichiers si vous sauvegardez un cliché ou un point de contrôle.
- Les lecteurs de bandes que vous utilisez sont certifiés par le fournisseur de NAS.
- L'unité de bibliothèque de bandes et le serveur NAS que vous utilisez sont certifiés par Arcserve.

## Ajout d'un serveur NAS

Vous devez ajouter le serveur NAS avant qu'il puisse être affiché dans l'onglet Source du gestionnaire de sauvegarde.

#### Pour ajouter un serveur NAS :

- 1. Dans l'arborescence qui s'affiche dans l'onglet Source du gestionnaire de sauvegarde, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Serveurs NAS.
- 2. Sélectionnez Ajouter un ordinateur/objet.

La boîte de dialogue Ajout d'un serveur s'affiche.

3. Saisissez le nom d'hôte et l'adresse IP. En l'absence d'adresse IP, activez la case à cocher Utiliser la résolution de nom d'ordinateur.

**Important :** Vous devez spécifier le même nom de serveur pour le serveur NAS dans la boîte de dialogue Configuration des unités et dans la boîte de dialogue Ajout d'un serveur, particulièrement dans un environnement partagé de serveurs NAS et de serveurs de moteur de transfert de données. Si les noms de serveur ne correspondent pas, la sauvegarde de NAS ou le job de restauration pourrait échouer. Par exemple, si vous spécifiez le nom de serveur comme 'Serveur A' dans la boîte de dialogue Configuration des unités, vous devez également spécifier 'Serveur A' dans la boîte de dialogue Ajout de serveur.

4. Cliquez sur Ajouter.

Le serveur est enregistré.

**Remarque :** Arcserve Backup vous invite à saisir des informations de sécurité lorsque vous essayez de parcourir ou de développer le serveur NAS que vous venez d'ajouter.

Pour les serveurs NAS Network Appliance prenant en charge l'extension de l'interface de gestion de clichés NDMP version 4, Arcserve Backup énumère les volumes, les répertoires et les fichiers résidant sur le serveur NAS. Lorsque vous utilisez les serveurs Network Appliance, vous pouvez sélectionner plusieurs sous-arborescences par volume. D'autres fournisseurs NAS se limitent à une sélection par volume. Pour les serveurs NAS prenant en charge NDMP version 3, Arcserve Backup peut automatiquement énumérer tous les volumes définis sur le serveur NAS.

#### Informations complémentaires :

Configuration

Configuration des clichés

## Sauvegarde d'un serveur NAS

Arcserve Backup prend en charge la sauvegarde de volumes de serveur NAS individuels et d'un ordinateur complet.

**Remarque** : Vous ne pouvez pas sélectionner d'agents ni le système de fichiers local sur un serveur Arcserve Backup pour les sauvegarder sur un lecteur de bandes connecté aux serveurs NAS.

#### Pour sauvegarder un serveur NAS :

1. Ouvrez le gestionnaire de sauvegarde et développez un serveur NAS dans l'onglet Source.

Les volumes du serveur s'affichent.



- 2. Sélectionnez les volumes à sauvegarder et cliquez sur l'onglet Destination.
- 3. Dans la liste des unités disponibles, sélectionnez celle à utiliser pour la sauvegarde.

**Remarque :** Vous pouvez utiliser une unité connectée au serveur Arcserve Backup en tant que destination d'un job de sauvegarde de serveur de fichiers NAS vers le serveur.

- Si la destination est uniquement connectée au serveur de fichiers NAS, le job sera exécuté comme job de sauvegarde NAS standard.
- Si la destination est uniquement connectée au serveur Arcserve Backup, le job sera exécuté comme job de sauvegarde de serveur de fichiers NAS vers un serveur.

- Si la destination est une unité DDS, vous devrez indiquer si vous voulez exécuter ce job avec les données envoyées vers le serveur de sauvegarde ou conserver la sauvegarde sur le serveur de fichiers NAS. Pour exécuter le job comme job de sauvegarde de serveur de fichiers NAS vers un serveur, sélectionnez Oui. Pour exécuter le job comme job de sauvegarde NAS standard, sélectionnez Non.
- 4. Sélectionnez l'onglet Planification, puis sélectionnez la méthode de répétition ou de rotation dans la liste déroulante.

**Remarque** : Vous pouvez utiliser la rotation et les schémas de rotation GFS dans un job de sauvegarde de serveur de fichiers NAS vers un serveur.

5. Sélectionnez la méthode de sauvegarde de la liste et cliquez sur Soumettre sur la barre d'outils.

La boîte de dialogue Informations sur l'agent et la sécurité s'affiche.

6. Modifiez les informations ou cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Soumettre le job s'ouvre.

7. Dans la zone Heure d'exécution du job, sélectionnez l'une des options suivantes :

#### Exécuter

Démarre le job de sauvegarde immédiatement.

#### Exécuter le

Permet de spécifier la date et l'heure de début du job de sauvegarde.

**Remarque** :Pour plus d'informations sur l'enregistrement de jobs et de modèles de job, reportez-vous au *Manuel d'administration*.

8. Cliquez sur OK.

Le job de sauvegarde a été soumis.

Une fois le job de sauvegarde soumis, vous pouvez contrôler sa progression en ouvrant le gestionnaire d'état des jobs à partir de la page d'accueil d'Arcserve Backup.

Le moniteur de jobs d'Arcserve Backup n'affiche pas de barre de progression ni de statistiques d'évolution en pourcentage lors de la sauvegarde de serveurs NAS EMC CLARiiON IP4700, Celerra et Procom.

**Remarque :** Bien que tous les serveurs NAS utilisent le protocole NDMP, vous devez effectuer des sauvegardes et des restaurations sur les mêmes serveurs du fournisseur ou des hôtes compatibles.

# Exécution d'une sauvegarde par stockage intermédiaire d'un serveur NAS

Avant de lancer cette procédure, veillez à ce que le groupe de stockage intermédiaire soit partagé dynamiquement entre le serveur Arcserve Backup et le serveur de fichiers NAS.

**Remarque** : Vous pouvez activer le stockage intermédiaire sur bande comme le stockage intermédiaire sur disque pour les jobs de sauvegarde de serveur de fichiers NAS vers un serveur.

#### Pour exécuter une sauvegarde par stockage intermédiaire d'un serveur NAS :

- 1. Ouvrez le gestionnaire de sauvegarde et sélectionnez Activer le stockage intermédiaire.
- 2. Cliquez sur l'onglet Source, puis développez un serveur NAS.

Les volumes du serveur s'affichent.

- 3. Sélectionnez les volumes à sauvegarder.
- 4. Cliquez sur l'onglet Planification et sélectionnez la méthode de répétition ou de rotation.

Si chaque groupe contient plusieurs lecteurs, le job répétitif peut être soumis toutes les 5 minutes. Si chaque groupe ne contient qu'un seul lecteur, vous pouvez réduire la fréquence.

- Cliquez sur l'onglet Emplacement de stockage intermédiaire et sélectionnez le groupe de stockage intermédiaire requis pour la sauvegarde par stockage intermédiaire.
- 6. Cliquez sur l'onglet de Stratégie et spécifiez les stratégies de stockage intermédiaire que vous voulez appliquer.

**Remarque :** Pour plus d'informations sur les options de la boîte de dialogue de la stratégie de stockage intermédiaire, reportez-vous au manuel d'administration.

7. Cliquez sur l'onglet Destination et sélectionnez la destination du job de sauvegarde par stockage intermédiaire.

Vous pouvez sélectionner un autre groupe NAS ou le même groupe NAS s'il comporte plusieurs unités.

8. Cliquez sur le bouton Soumettre dans la barre d'outils.

Le Job de sauvegarde par stockage intermédiaire démarre ou est planifié pour être exécuté.

# Limitations des jobs de sauvegarde NAS

Les jobs de sauvegarde de NAS sont limités de la manière suivante :

- Vous ne pouvez pas sauvegarder de noeud NAS ni de source non NAS dans un job de sauvegarde unique.
- Vous ne pouvez pas sauvegarder de noeud NAS vers une bande de multiplexage.

## Archivage des données sur le serveur NAS

Vous pouvez utiliser l'option NAS NDMP pour archiver les données du serveur NAS sur l'unité de bande connectée localement, sur un autre serveur NAS auquel est connectée une unité de bande ou sur n'importe quelle unité connectée au serveur Arcserve Backup. Si les données sur le serveur NAS doivent être sauvegardées vers l'unité sur le serveur Arcserve Backup, vous pouvez utiliser le job de serveur de fichiers NAS vers un serveur ou l'option Partages favoris pour sauvegarder le serveur NAS.

**Remarque :** Pour permettre à Arcserve Backup d'établir une connexion aux serveurs Network Appliance via les partages favoris, vous devez créer un partage ADMIN\$ pour le volume contenant le dossier /ETC sur le serveur NAS. De plus, nous vous déconseillons fortement de sauvegarder les unités NAS avec Partages préférés, car il n'utilise pas l'unité de sauvegarde NAS connectée ou le protocole NDMP pour des procédures de sauvegarde de système d'exploitation NAS correctes.

Arcserve Backup prend en charge l'archivage et la restauration des données d'un serveur NAS sur son unité de bande connectée localement et sur une unité de bande connectée à un autre serveur NAS. Cependant, pour des serveurs autres que NAS, vous pouvez archiver les données du serveur sur l'unité de bande connectée au serveur NAS uniquement si l'unité de sauvegarde est partagée.

### Gestion des opérations de restauration

Utilisez le gestionnaire de restauration pour configurer et soumettre un job de restauration de données à partir d'un serveur NAS.

Le *Manuel d'administration* fournit une description des fonctionnalités de restauration d'Arcserve Backup. Cependant, les restaurations d'un serveur NAS entraînent certaines limitations au niveau du fonctionnement normal de Arcserve Backup. Certaines de ces limitations sont liées au protocole NDMP et d'autres sont imposées par des serveurs NAS particuliers.

# **Options de restauration**

Lorsqu'un serveur NAS est sélectionné pour un job de restauration, les options Arcserve Backup sont globales et s'appliquent à tous les jobs de restauration. Les options sont configurées par défaut sur le mode Ecraser pour les jobs de restauration. Soyez extrêmement vigilant lors du choix de votre emplacement de restauration.

#### Informations complémentaires :

Fonctionnalités de restauration prises en charge Fonctionnalités générales prises en charge

# Méthodes de restauration

Vous pouvez restaurer les données NAS en appliquant les méthodes suivantes :

- Restauration par arborescence : permet de restaurer des fichiers et des répertoires spécifiques.
- Restauration par session : permet de restaurer des fichiers et des répertoires à partir d'une session de sauvegarde spécifique.
- Restauration par requête : permet de restaurer des fichiers et des répertoires lorsque plusieurs inconnus existent dans les données de récupération. Par exemple, seul le chemin d'accès, un chemin d'accès partiel, le nom de fichier, ou le répertoire que vous voulez restaurer est connu.

Après avoir sélectionné les fichiers pour la récupération, vous devez spécifier la destination puis démarrer l'opération de restauration.

#### Informations complémentaires :

Limitations des jobs de restauration NAS

### **Restauration par arborescence**

La méthode de restauration par arborescence permet de restaurer des fichiers et des répertoires spécifiques. Utilisez cette méthode lorsque vous savez sur quel ordinateur la sauvegarde a été effectuée, mais que vous ne savez pas quel média contient les données dont vous avez besoin.

#### Procédez comme suit :

- 1. Dans la page d'accueil, ouvrez le gestionnaire de restauration.
- 2. Dans l'onglet Source, sélectionnez Restauration par arborescence.

D		Arcset	rve Backup - [Restore]			-	
🖓 File Quick Start View Re:	store Window Help						- 6
🕽 🕹 🗇 🛛 🕫 🛪	WIN-USL7FOMHBCM	os Submit Optic	ns Filter View				
Job Status	Source V Destination > Schedule	>					
Backup	C Restore by Tree v	Search	Recovery Point 11/16/2	015 💌 11/16/15 4:14 A	M Full	¥	
Archive	Computer Name:		<b></b>	Update R	leset		_
Restore	Windows Systems     Missacht Missacht		Name -	Type File Falleter	Size	Last Modified Date	
	III - III - IIII// inco Sustants		D Carologs	File Folder	50.00.00	4/22/14 9040 PM	
Server Admin	E Mac OSX Systems			FILE	50.00 05	0/10/15 10:40 AM	
bashboard			D putty.exe	Application	404108	2/92/14 362 PM	
Infrastructure							
th Visualization	R- I AS400 Systems						
Ionitor & Reports	. UMS Systems						
Protection & Recovery	⊕ □ () Exchange Organization						
Protection & Recovery							
Protection & Recovery							
Protection & Recovery & Administration & Utilities &	፼-□ <b>①①</b> Exchange Organization						
Protection & Recovery Administration Utilities Most Recently Used	in - ⊒ 🅼 Exchange Organization		Windows NAS/	NDMP, NAS Filer to Serve	er session		
Protection & Recovery  Administration  Juliities  Most Recently Used	ining Crysnization		Windows NAS/	NDMP, NAS Filer to Serve	er session		
Protection & Recovery # Administration # Administration # Atilities # Most Recently Used Backup	in and the second seco		Windows NAS/	NDMP, NAS Filer to Serve	er session		
Administration & Recovery & Administration & Administrati	in I 🕼 Exchange Organization		Windows NAS/	NDMP, NAS Filer to Serve Properties	er session		
rotection & Recovery  Administration  Rificies  Most Recently Used  Backup Server Admin Job Status Perstore	in I 🕼 Exchange Organization		Windows NAS/	NDMP, NAS Filer to Serve Properties	er session		
rotection & Recovery # dministration # titles # Most Recently Used Backup Server Admin Joh Status Restore	ŝ⊒∯ Exchange Organization		Windows NAS/	NDMP, NAS Filer to Serve Properties Additional Information	er session	00 AM[5/N:000049L4]	
rotection & Recovery a dministration a Rities A Most Recently Used a Backup Server Admin Job Status Bestore	B. ■ Contraction		Windows NAS/	NDMP, NAS Filer to Serve Properties Additional Information Modia Name ID	er session 11/16/15 4: DD93	00 AM[S/N:000049L4]	
rotection & Recovery # dministration # Kilkies # Most Recently Used Backup Server Admin Job Status Restore	ŝ⊒∯ Exchange Organization		Windows NAS/	NDMP, NAS Filer to Serve Properties Additional Toformation Modia Name ID Secuence No.	er session 11/16/15 4: DD93 1	00 AM[5/N:000049L4]	
rotection & Recovery # dministration # telles # Most Recently Used Backup Server Admin Job Status Restore	ik		Windows NAS/	NDMP, NAS Filer to Serve Properties Additional Information Media Name ID Sequence No.	11/16/15 4: DD93 1 2	00 AM[S/N:000049L4]	
otection & Recovery # dministration # Kildes # Most Recently Used Backup Server Admin Job Status Restore	ŝ⊒∯ Exchange Organization		Windows NAS/	NDMP, NAS Filer to Serve Properties Additional Information Modia Name ID Sequence No. Session No. Backed Up On	11/16/15 4: DD93 1 2 11/16/15 4:	00 AM[S/N:000049L4] 14 AM	
ininistration i ininistration i ilities i Most Recently Used i Backup Server Admin Job Status Restore	B. ■ Q Exchange Organization		Windows NAS/	NDMP, NAS Filer to Serve Properties Additional Information Media Name ID Sequence No. Backed Up On Source Path	11/16/15 4: DD93 1 2 11/16/15 4: \\\10.55.12.4	00 AM(S/N:000049L4) 14 AM 6 ( 0.0.0.0 )	
rotaction & Recovery and driministration and tables and host Recently Used Backup Server Admin Leb Status Restore	ŝ.⊐ ∰ Exchange Organization		Windows NAS/	NDMP, NAS Filer to Serve Properties Additional Information Media Name Sequence No. Sequence No. Session No. Backed Up On Source Path Session Status	11/16/15 4: DD93 1 2 2 11/16/15 4: \\10.55.12.4	100 AM(S/N:000049L4) 114 AM 45 ( 0.0.0.0 )	

3. Sélectionnez les fichiers et les répertoires que vous souhaitez restaurer en doublecliquant sur leur nom.

**Remarque** : Un indicateur de couleur verte apparaît lorsqu'un fichier ou un répertoire est sélectionné.

- 4. Dans la barre d'outils, cliquez sur Soumettre pour ouvrir la boîte de dialogue Soumettre le job.
- 5. Dans la boîte de dialogue Soumettre le job, remplissez les champs requis pour la restauration des données.

#### Informations complémentaires :

Restauration du serveur NAS

Limitations des jobs de restauration NAS

## **Restauration par session**

La méthode de restauration par arborescence vous permet de restaurer des sessions, des fichiers et des répertoires individuels. Utilisez cette méthode lorsque vous connaissez le nom du média mais que vous n'êtes pas sûr de la session à restaurer.

#### Procédez comme suit :

- 1. Dans la page d'accueil, ouvrez le gestionnaire de restauration.
- 2. Dans l'onglet Source, sélectionnez Restauration par session.
- 3. Sélectionnez les sessions ou les fichiers que vous souhaitez restaurer.
- 4. Dans la barre d'outils, cliquez sur Soumettre pour ouvrir la boîte de dialogue Soumettre le job.
- 5. Dans la boîte de dialogue Soumettre le job, remplissez les champs requis pour la restauration des données.

#### Informations complémentaires :

Restauration d'un serveur NAS

Limitations des jobs de restauration NAS

## **Restauration par requête**

La restauration par requête permet de restaurer des fichiers si vous connaissez le nom du fichier ou du répertoire en question. La restauration par requête est très utile dans les cas suivants :

- Vous connaissez le chemin d'accès complet, une partie du chemin d'accès ou uniquement le nom du fichier ou du répertoire à restaurer.
- L'ordinateur à partir duquel les données ont été sauvegardées ou le média vers lequel les données ont été sauvegardées est inconnu.

Pour restaurer des données par requête, le moteur de bases de données doit être en cours d'exécution. Tant que les informations sur les fichiers et répertoires sont consignées dans la base de données, vous pouvez utiliser cette vue pour sélectionner les fichiers à restaurer.

#### Procédez comme suit :

- 1. Ouvrez le gestionnaire de restauration. Dans la liste déroulante de la vue source, sélectionnez Restauration par requête.
- 2. Spécifiez les critères de recherche conformément aux directives suivantes:
  - La restauration par interrogation ne respecte pas la casse.
  - Cette boîte de dialogue utilise les conventions types8.3. Par exemple, si vous tapez \*.log dans le champ du nom de fichier, tous les fichiers dont l'extension est .log s'affichent.
  - Dans la liste déroulante Nom de l'ordinateur, si vous sélectionnez Tout, toutes les informations sur la sauvegarde seront recherchées sur tous les ordinateurs. Si vous choisissez un ordinateur en particulier, seules les données de cet ordinateur feront l'objet d'une recherche.
  - Définissez un nom de fichier ou des caractères génériques dans la case Nom de fichier.
  - Une entrée de répertoire doit être une chaîne correspondant exactement et commençant par la lettre de l'unité.
  - Les espaces à droite ou à gauche ne sont pas autorisés dans les chaînes de nom de fichiers ou de répertoires.
  - Si vous cochez Inclure les sous-répertoires, cela revient à ajouter un astérisque \* à la fin de la chaîne du répertoire.

3. Pour rechercher dans la base de données Arcserve, cliquez sur Interroger.

Restore by Query     Query     Query     Export Query Results										
С	Computer Name (<< ANY>>   Type: All  Date: Last  I4  Day(e)									
b	Look in Directory 🖉 🖉 Include subdirectories									
Fi	Fle Name									
	Name	Size	Date	Ses	Media Name	Seq	Serial No.	Path		
	🖲 B-D110630T1417-N0111309414629.log	7,040	6/29/11 11:21 PM	1	NAS	1		11 .	(0.0.0.0)/vol/vol1/zq/:	
	B-D110630T1417-N01I1309414629-NDMP.log	42,390	6/29/11 11:20 PM	1	NAS	1		11	(0.0.0.0)/vol/vol1/zq/:	
	🖉 B-D110518T0303-N011445871625.log	17,661	5/18/11 12:05 AM	1	NAS	1		11	(0.0.0.0)/vol/vol1/zq/:	
	R-D110518T0321-N01109-NDMP.log	2,007,670	5/18/11 12:31 AM	1	NAS	1		II .	( 0.0.0.0 )/vol/vol1/zq/:	
	🗓 R:D110518T0321:N01109.log	64,393	5/18/11 12:31 AM	1	NAS	1		11	(0.0.0.0)/vol/vol1/zq/:	
	🖲 R-D110518T0335-N01110-NDMP.log	2,059,320	5/18/11 12:45 AM	1	NAS	1		11	(0.0.0.0)/vol/vol1/zq/:	
	🖲 R-D110518T0335-N01110.log	63,823	5/18/11 12:45 AM	1	NAS	1		11	(0.0.0.0)/vol/vol1/zq/:	
	🚺 TskJob07_94.log	104,908	5/18/11 12:05 AM	1	NAS	1		11	(0.0.0.0)/vol/vol1/zq/:	
	🚺 TskJob07_94_95.log	70,890	5/18/11 12:05 AM	1	NAS	1		11	(0.0.0.0)/vol/vol1/zq/:	
	🚺 TskJob09_96.log	39,926	5/18/11 12:31 AM	1	NAS	1		11	(0.0.0.0)/vol/vol1/zq/:	
	🕽 TskJob10_97.log	39,760	5/18/11 12:45 AM	1	NAS	1		// NAS SERVER	(0.0.0.0)/vol/vol1/zq/:	
ĺ	B-D110518T0303-N011445871625-NDMP.log	358,648	5/18/11 12:05 AM	1	NAS	1		11	(0.0.0.0)/vol/vol1/zq/:	
Γ										

4. Sélectionnez les fichiers et les répertoires que vous souhaitez restaurer en doublecliquant sur leur nom.

**Remarque** : Un indicateur de couleur verte apparaît lorsqu'un fichier ou un répertoire est sélectionné.

- 5. Dans la barre d'outils, cliquez sur Soumettre pour ouvrir la boîte de dialogue Soumettre le job.
- 6. Dans la boîte de dialogue Soumettre le job, remplissez les champs requis pour la restauration des données.

# **Restauration d'un serveur NAS**

Cette section décrit comment vous pouvez soumettre un job pour restaurer des données de serveur NAS.

#### Pour restaurer un serveur NAS :

- 1. Sélectionnez l'onglet Destination.
- 2. Sélectionnez le chemin d'accès au système de fichiers destiné à la restauration.

Vous pouvez spécifier un chemin de répertoire pour la restauration. Lorsque vous définissez manuellement un chemin de destination, vous pouvez naviguer pour sélectionner une destination de restauration ou saisir le chemin pour restaurer la destination dans le format suivant :

\\TEST\vol\vol0\destination

- 3. Dans la boîte de dialogue Options globales, sélectionnez une option de restauration prise en charge.
- 4. Cliquez sur OK.
- 5. Cliquez sur le bouton Soumettre dans la barre d'outils.

La boîte de dialogue Média de restauration s'ouvre et répertorie les bandes requises pour restaurer les sessions sélectionnées.

6. Sélectionnez les bandes et cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Nom d'utilisateur et mot de passe de session s'ouvre.

7. Modifiez les informations ou cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Soumettre le job s'ouvre.

8. Dans la zone Heure d'exécution du job, sélectionnez l'une des options suivantes :

#### Exécuter

Démarre le job de sauvegarde immédiatement.

#### Exécuter le

Permet de spécifier la date et l'heure de début du job de sauvegarde.

**Remarque :**Pour plus d'informations sur l'enregistrement de jobs et de modèles de job, reportez-vous au *Manuel d'administration*.

9. Cliquez sur OK.

Le job de restauration des données a été soumis.
Une fois le job de restauration soumis, vous pouvez contrôler sa progression en ouvrant le gestionnaire d'état des jobs à partir de la page d'accueil d'Arcserve Backup.

Arcserve Backup n'affiche pas de barre de progression ni de statistiques complètes en pourcentage dans la fenêtre Moniteur de jobs lors de la restauration de serveurs NAS EMC CLARIION IP4700, Celerra et Procom.

**Remarque :** Bien que tous les serveurs NAS utilisent le protocole NDMP, vous devez effectuer des sauvegardes et des restaurations sur les mêmes serveurs du fournisseur ou des hôtes compatibles.

#### Limitations des jobs de restauration NAS

Les jobs de restauration de NAS ont les restrictions suivantes :

- Vous pouvez restaurer les données d'un serveur NAS vers le serveur NAS d'origine ou vers un autre serveur NAS.
- Vous ne pouvez pas restaurer le serveur Arcserve Backup, car il n'est pas de type NDMP.

**Remarque :** Cela s'applique également aux jobs de serveur de fichiers NAS vers un serveur.

- Vous ne pouvez pas effectuer de restauration à l'emplacement d'origine avec un cliché ou un point de contrôle. Ces derniers sont des copies du système de fichiers en lecture seule.
- Pour les sessions de clichés, vous devez utiliser les options de restauration par défaut. Sélectionnez l'option Ne pas créer de répertoires de base.
- Vous pouvez spécifier un chemin de répertoire pour la restauration. Lorsque vous définissez manuellement un chemin de destination sur l'onglet Destination de la restauration, vous pouvez naviguer pour sélectionner une destination de restauration ou saisir le chemin pour restaurer la destination en utilisant le format suivant :

\\TEST\vol\vol0\destination

- Lors d'une restauration en mode Extraire, le chemin de sauvegarde d'origine est ajouté au chemin spécifié dans l'arborescence destination de la restauration.
- Si la bibliothèque de bandes ou l'unité de bibliothèque et le fournisseur NAS de bandes prennent en charge la restauration accès direct (DAR) alors que vous restaurez des fichiers, le chemin d'origine est uniquement ajouté au chemin destination spécifié par l'utilisateur si les options de restauration spécifient ce comportement.

DAR prend uniquement en charge la restauration des fichiers. Si vous décidez de restaurer au moins un dossier, la restauration revient à l'analyse de la session.

**Remarque** :En mode de restauration Extraire, l'intégralité du contenu d'une image de sauvegarde analysé pour restaurer un élément. En revanche, DAR trouve le bon décalage.

• Vous ne pouvez pas restaurer une session NAS et une session non NAS dans un

seul job de restauration.

• Vous ne pouvez pas restaurer une session NAS vers une destination non NAS.

#### Gestion des unités et des médias

Le gestionnaire d'unités fournit des informations sur les unités de stockage connectées à votre réseau, sur les médias insérés dans ces unités et sur le statut de ces unités. Vous pouvez aussi utiliser ce gestionnaire pour gérer les unités de bandes et les médias rattachés aux serveurs NAS.

## Vue de l'adaptateur, de l'unité et du groupe

Le gestionnaire d'unités affiche les informations relatives à l'adaptateur, à l'unité et au groupe des unités de bandes connectées aux serveurs NAS. Ces informations sont mises à jour dès que vous lancez la configuration des unités connectées aux serveurs NAS et relancez le moteur de bandes.

#### **Gestion des médias**

Vous pouvez gérer les médias en vous servant du gestionnaire d'unités pour effacer, formater et éjecter le média des unités de bandes connectées aux serveurs NAS. L'option prend également en charge les unités de bibliothèque de bandes ainsi que toutes les fonctionnalités de gestion des médias qui y sont associées.

#### Gestion de la base de données et des rapports

Arcserve Backup stocke, dans la base de données Arcserve Backup, des informations sur chaque job de sauvegarde exécuté, notamment des informations relatives aux médias et aux unités de médias. En effectuant le suivi de tous les fichiers et répertoires sauvegardés sur un média spécifique, ces informations vous permettent d'effectuer des restaurations intelligentes. Si vous souhaitez restaurer un fichier spécifique, la base de données détermine l'emplacement de stockage du fichier. Pour plus d'informations sur la base de données, reportez-vous au *manuel d'administration*.

Les informations stockées dans la base de données peuvent être utilisées pour différents types de rapports, auxquels vous pouvez accéder via le gestionnaire de rapports. Le gestionnaire de rapports comporte un certain nombre de fonctions permettant de gérer les rapports et les journaux. Pour plus d'informations sur les rapports, consultez le *Manuel d'administration*.

# Gestion des opérations NAS à l'aide des utilitaires Arcserve Backup

Arcserve Backup propose différents utilitaires de gestion de fichiers. Les utilitaires pris en charge par l'option NAS NDMP incluent les utilitaires de copie, de comptage et de purge. Toutefois, ils n'utilisent pas le protocole NDMP pour accomplir leurs tâches. Pour ces utilitaires, les serveurs NAS sont accessibles au moyen de l'arborescence réseau Microsoft.

**Remarque :** L'utilitaire de comparaison n'est pas pris en charge pour les sessions sauvegardées à l'aide de l'option, car l'image de sauvegarde est dans un format tiers.

#### **Utilitaire de fusion**

Cet utilitaire permet de fusionner des informations à partir du média connecté au serveur NAS dans la base de données Arcserve Backup. Les informations provenant du média sont ajoutées aux fichiers existants de la base de données. Vous pouvez également utiliser l'utilitaire de fusion pour restaurer des données à partir d'un hôte Arcserve Backup autre que celui que vous avez utilisé pour créer la sauvegarde.

**Remarque** : Les détails des sessions de serveur de fichiers vers un serveur peuvent être recréés à l'aide du job de fusion.

### Utilitaire Analyse et contrôle de l'état des médias

Vous pouvez analyser le média de l'option NAS NDMP pour obtenir des informations sur les sessions précédemment sauvegardées avec l'utilitaire Analyse et contrôle de l'état des médias.

En revanche, les sessions NAS sont des sauvegardes tierces dont le contenu ne peut pas être interprété par l'utilitaire Analyse et contrôle de l'état des médias. L'opération se borne à fournir les détails du niveau de la session NAS. Vous pouvez également afficher les résultats de l'analyse du média dans le gestionnaire de rapports sous Journal d'activité ou sous Journal des utilisateurs (en cas de création d'un fichier journal supplémentaire). De plus, vous pouvez sélectionner une session spécifique ou analyser le média complet pour obtenir des détails au niveau de la session.

**Remarque :** Dans un job de serveur de fichiers NAS vers un serveur, l'option Journaliser toutes les activités et les jobs de contrôle de l'état des médias demeurent identiques.

# **Chapitre 4: Utilisation des unités NAS Network Appliance**

Cette annexe est consacrée à la configuration et à l'utilisation des unités NAS Network Appliance avec l'option NAS NDMP.

Cette section comprend les sujets suivants :

Configuration des serveurs Network Applianc	<u>e</u> 84
Limitations sur les unités Network Appliance	

### **Configuration des serveurs Network Appliance**

Avant de pouvoir utiliser un serveur Network Appliance avec l'option NAS NDMP, vous devez définir certains paramètres au niveau du serveur NAS. La plupart de ces paramètres peuvent être définis à partir de l'interface administrative Web ou d'une console Telnet.

### Accès à l'interface d'administration

Vous devez configurer des paramètres via l'interface administrative du serveur Network Appliance avant que l'option NAS NDMP puisse l'utiliser. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à la documentation de Network Appliance.

## **Comptes d'utilisateurs**

Le système d'exploitation Data ONTAP de Network Appliance prend en charge un compte système appelé root. Vous pouvez également configurer des comptes d'administrateur facultatifs de façon à contrôler un serveur via une session Telnet sur la console du serveur ou le site d'accès Web du serveur.

# Activation du protocole NDMP sur des unités Network Appliance

Le protocole NDMP doit être activé sur le serveur NAS. Cette opération est possible via l'interface administrative Web ou la Session Telnet. Pour plus d'informations sur l'activation de NDMP sur le serveur NAS, reportez-vous à la documentation relative à Network Appliance.

# Configuration des noms d'unités de la bibliothèque de bandes

Pour que l'option NAS NDMP puisse effectuer des opérations de sauvegarde et de restauration sur un serveur Network Appliance, les unités de sauvegarde doivent être correctement configurées. Une partie du processus de configuration implique l'identification des noms des unités logiques de la bibliothèque de bandes connectée. Cette opération est nécessaire uniquement lorsqu'une bibliothèque de bandes est connectée au serveur NAS.

Pour configurer les noms d'unités de la bibliothèque de bandes :

- 1. Activez une session Telnet.
- 2. Entrez la commande suivante:

#### sysconfig -m

Le nom de l'unité de bandes logique s'affiche.

#### Configuration du chemin d'accès au lecteur

Le chemin d'accès à l'unité correspond à celui utilisé par les serveurs Network Appliance pour communiquer avec les périphériques NDMP.

#### Pour rechercher et configurer le chemin d'accès au lecteur :

- 1. Utilisez une session Telnet ou accédez à l'URL : http://<nom\_hôte\_NAS>/na\_admin et connectez-vous au serveur.
- 2. Entrez la commande suivante:

sysconfig -t

Toutes les informations de chemin d'accès de bande s'affichent.

Les noms des unités de bandes logiques répertoriés par les serveurs NAS de Network Appliance respectent la syntaxe suivante :

xxxx#@

Le tableau suivant explique les symboles et les valeurs correspondantes des noms d'unités logiques.

Sym- bole	Valeur	Description
хххх	nrst	Unité de bandes sans rembobinage. L'ouverture et la fer- meture de l'unité n'entraînent pas systématiquement son rembobinage.
	rst	Unité de bandes séquentielle et logique positionnant l'unité actuelle au début de la bande à chaque opération d'ouverture.
	urst	Unité de bandes séquentielle et logique chargeant et déchar- geant l'unité physique lors de ses appels d'ouverture et de fermeture.
#	numérique	Numéro de l'unité. Les numéros d'unités commencent à 0.
@	1	Mode basse densité pour l'écriture sur bande.
	m	Mode moyenne densité pour l'écriture sur bande.
	h	Mode haute densité pour l'écriture sur bande.
а		Mode haute densité avec compression matérielle pour l'écriture sur bande.

## **Configuration des clichés**

Le fichier de configuration du serveur NAS (nas.cfg) permet de parcourir les clichés et le système de fichiers du serveur Network Appliance. Le fichier nas.cfg contient les mappages de noeuds à des volumes ou des unités logiques, ainsi qu'aux sousrépertoires correspondants que vous souhaiterez peut-être sauvegarder.

Ce fichier de configuration vous permet de réaliser des sauvegardes partielles de volumes en utilisant le gestionnaire de sauvegarde. Vous avez en outre la possibilité de parcourir automatiquement les sous-répertoires et les fichiers d'un volume si votre serveur Network Appliance prend en charge le protocole NDMP version 4 et ce sans devoir configurer le fichier nas.cfg pour des sauvegardes partielles de volumes.

Lorsque vous sauvegardez des données depuis un système de fichiers, le serveur NAS de Network Appliance crée un cliché de ce jeu de données afin que la sauvegarde reflète un aperçu cohérent des données au moment de son exécution. Les données sont indirectement sauvegardées à partir de ce cliché.

Lorsque vous configurez le fichier nas.cfg, vous pouvez parcourir automatiquement le dossier des instantanés dans l'arborescence source du gestionnaire de sauvegarde. Pour ce faire, entrez le chemin d'accès complet au fichier instantané sous le nom du serveur Network Appliance dans le fichier de configuration.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de configuration du fichier instantané Daily0 :

#### /vol/vol0/.snapshot/Daily.0

Les règles suivantes s'appliquent lorsque vous entrez des informations dans le fichier de configuration du serveur NAS pour un serveur NAS de Network Appliance :

- saisissez chaque entrée sur une ligne distincte.
- commencez par le nom d'hôte du serveur NAS.
- Ajoutez les nom du volume et du répertoire sur les lignes suivantes.
- Séparez les configurations par des points-virgules.
- Insérez des commentaires à l'aide du symbole # sur des lignes distinctes ou à la suite de chaque entrée.

Lorsque vous procédez à une récupération à l'aide du fichier de configuration, vous pouvez effectuer des sélections multiples par volume pour un job. Si le fichier de configuration contient plusieurs chemins d'accès à des instantanés, vous pouvez sélectionner un nombre quelconque de chemins d'accès, comme dans le cas de sauvegardes Network Appliance habituelles.

Exemple : spécification de chemins d'accès multiples dans un fichier nas.cfg

Vous trouverez ci-après un exemple de spécification de chemins d'accès multiples dans un fichier nas.cfg :

```
qa-server3
/vol/vol0/.snapshot/Daily.0
/vol/vol0/.snapshot/Monthly.1
/vol/vol0/.snapshot/Weekly.3
;
```

**Remarque :** Vous *ne devez pas* restaurer des sauvegardes de cliché à l'emplacement d'origine, parce qu'ils sont en lecture seuls. Cependant, vous pouvez restaurer des sauvegardes d'instantanés à un autre emplacement.

## Affichez le journal de système de Network Appliance

Si vous rencontrez des problèmes avec le périphérique, vous pouvez afficher le journal de système pour diagnostiquer le problème. Pour plus d'informations sur la façon d'afficher le journal système, reportez-vous à la documentation de Network Appliance.

## Limitations sur les unités Network Appliance

L'utilisation d'une unité NAS Network Appliance avec l'option NAS NDMP est soumise à certaines limitations. Ces dernières varient en fonction de la version du protocole NDMP utilisé sur le serveur NAS. Il s'agit notamment des limitations suivantes :

- Pour les sauvegardes, l'utilisation de filtres se limite à l'exclusion de fichiers et de répertoires.
- Les filtres ne sont pas pris en charge pour les restaurations.
- Seules les unités de bandes prises en charge par Network Appliance peuvent être utilisées.
- Seules les unités de bibliothèque de bandes prises en charge par Arcserve peuvent être utilisées.
- Bien que les unités NAS de Network Appliance prennent en charge la restauration par accès direct (DAR), l'option prend uniquement en charge la restauration des fichiers. Si vous décidez de restaurer au moins un dossier, la restauration reprend l'analyse de la session.

#### Informations complémentaires :

Fonctionnalités de sauvegarde prises en charge

Fonctionnalités de restauration prises en charge

Fonctionnalités générales prises en charge

# Chapitre 5: Utilisation des unités NAS EMC Celerra

Cette annexe est consacrée à l'utilisation des unités NAS EMC Celerra avec l'option NAS NDMP.

Cette section comprend les sujets suivants :

Fonctionnement du moteur de transfert de données hôtes EMC Celerra	. 96
Configuration du moteur de transfert de données EMC Celerra	97
Limitations sur des unités EMC Celerra	102

# Fonctionnement du moteur de transfert de données hôtes EMC Celerra

Le serveur de fichiers Celerra prend en charge jusqu'à quatre opérations de sauvegarde simultanées sur un moteur de transfert de données hôte NDMP. Vous pouvez connecter plusieurs moteurs de transfert de données hôte à une seule et même bibliothèque de bandes. La bibliothèque de bandes peut disposer de plusieurs connexions hôte SCSI. La bibliothèque de bandes peut également disposer de connexions Fibre Channel.

**Remarque :** Ne raccordez pas la station de contrôle de serveurs de fichiers Celerra à l'unité de bibliothèque de bandes.

Vous pouvez connecter jusqu'à deux unités pour chaque connexion SCSI de bibliothèque de bandes. Vous ne pouvez pas avoir de connexions SCSI en guirlande entre le système de stockage du moteur de transfert de données hôte et l'unité de bibliothèque de bandes.

Si un moteur de transfert de données hôte NDMP bascule sur le serveur de réserve, vous devez connecter physiquement le câble de la bibliothèque de bandes de cet utilitaire au serveur de réserve.

La possibilité de connecter un moteur de transfert de données hôte à une unité de bibliothèque de bandes varie en fonction du nombre de ports SCSI disponibles sur le moteur de transfert de données hôte. Certains modèles plus anciens de moteur de transfert de données hôte comportent uniquement deux ports SCSI. Ceux-ci sont requis pour la redondance et la connectivité du système de stockage. N'utilisez pas ces ports SCSI du système de stockage pour établir les connexions à la bibliothèque de bandes.

## **Configuration du moteur de transfert de données EMC Celerra**

Pour pouvoir utiliser l'option NAS NDMP sur un serveur NAS EMC Celerra, vous devez configurer certains paramètres sur le serveur NAS. La plupart de ces paramètres peuvent être définis via une console Telnet.

Vous pouvez également accéder au système à l'aide de Telnet en entrant la commande suivante :

c::/> telnet <adresse IP du Celerra>

Pour ouvrir une session, entrez le nom de l'administrateur et le mot de passe appropriés.

### **Comptes d'utilisateurs**

Vous devez définir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour chaque moteur de transfert de données d'hôte NDMP sur la station de contrôle des serveurs de fichiers Celerra. Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être identiques à ceux que vous avez spécifiés pour l'option NAS NDMP.

# Activation du protocole NDMP sur des unités EMC Celerra

Pour pouvoir accéder aux moteurs de transfert de données hôtes NDMP sur un serveur EMC Celerra, vous devez d'abord activer le serveur.

#### Pour activer une unité via une session Telnet :

 Vérifiez que chaque moteur de transfert de données d'hôte NDMP est en mesure d'identifier ses unités de bibliothèque de bandes en entrant la commande suivante :

\$ server\_devconfig <nom\_serveur> -probe -scsi -nondisks

**Exemple :** Dans l'exemple ci-après, le serveur EMC Celerra identifie une bibliothèque équipée de deux lecteurs. La valeur jbox représente la bibliothèque de bandes. Dans les instructions suivantes, tape représente les unités de bandes.

chain=1, scsi-1

symm\_id= 0 symm\_type= 0 tid/lun= 0/0 type= jbox info= ATL P1000 62200501.21 tid/lun= 4/0 type= tape info= QUANTUM DLT7000 245Fq\_ tid/lun= 5/0 type= tape info= QUANTUM DLT7000 245Fq\_

2. Configurez les unités avec le serveur de fichiers Celerra en les ajoutant à la base de données hôte à l'aide de la commande suivante :

\$ server\_devconfig < nom\_serveur - create - scsi - nondisks

Lorsqu'une unité est configurée, le serveur répond comme suit :

<nom\_serveur>: done

3. Entrez la commande suivante pour vérifier la définition de la configuration :

\$ server\_devconfig < nom\_serveur - list - scsi - nondisks

Le serveur répond comme suit :

<nom\_serveur>:

Scsi Device Table

name addr type info

jbox1 c1t010 jbox ATL P1000 62200501.21

tape2 c1t410 tape QUANTUM DLT7000 245Fq\_

tape3 c1t510 tape QUANTUM DLT7000 245Fq\_

Pour plus d'informations sur des commandes spécifiques aux unités de Celerra, reportez-vous à la documentation d'EMC Celerra.

#### Détection des noms d'unités logiques

Si vous ne souhaitez pas que l'option NAS NDMP détecte automatiquement les unités, vous pouvez les affecter manuellement au moment de la configuration de l'option. Cette opération est recommandée en cas de configuration de la bibliothèque de bandes et du serveur sur un SAN.

Suivez la procédure précédente pour savoir comment déterminer les noms d'unités logiques dans l'option NAS NDMP. Dans l'exemple précédent, ces noms sont c1t010, c1t410 et c1t510.

# **Configuration du fichier nas.cfg pour les unités EMC** Celerra

Arcserve Backup peut déterminer automatiquement les volumes montés sur les serveurs NAS EMC Celerra. Arcserve Backup utilise le protocole NDMP version 3 pour interagir avec les volumes. Pour pouvoir utiliser des sauvegardes partielles de volumes, vous devez configurer le fichier nas.cfg.

#### Limitations sur des unités EMC Celerra

Les limitations ci-dessous s'appliquent lorsque vous utilisez les serveurs NAS EMC Celerra avec l'option NAS NDMP :

**Remarque :** Certaines d'entre elles dépendent de la version du protocole NDMP utilisé sur le serveur NAS.

- Pour les sauvegardes, l'utilisation de filtres se limite à l'exclusion de fichiers et de répertoires.
- Les filtres ne sont pas pris en charge pour les restaurations.
- Vous pouvez utiliser uniquement les lecteurs de bandes qui sont certifiés par EMC Celerra et l'option NAS NDMP.
- Vous pouvez utiliser uniquement des bibliothèques de bandes certifiées Arcserve.
- Bien que les unités NAS EMC Celerra prennent en charge la restauration par accès direct (DAR), l'option prend en charge uniquement la restauration des fichiers. Si vous décidez de restaurer au moins un dossier, la restauration reprend l'analyse de la session.
- La barre de progression ou les statistiques d'évolution en pourcentage d'Arcserve Backup ne s'affichent pas pendant une sauvegarde.

#### Informations complémentaires :

Fonctionnalités de sauvegarde prises en charge Fonctionnalités de restauration prises en charge

Fonctionnalités générales prises en charge

# Chapitre 6: Utilisation des unités NAS EMC CLARiiON IP4700

Cette annexe est consacrée à l'utilisation des unités NAS EMC CLARiiON IP4700 avec l'option NAS NDMP.

Cette section comprend les sujets suivants :

Configuration du serveur NAS EMC CLARiiON IP4700	
Limitations sur des unités EMC CLARiiON IP4700	

#### **Configuration du serveur NAS EMC CLARiiON IP4700**

Pour pouvoir utiliser l'option NAS NDMP avec le serveur NAS EMC CLARIION IP4700, vous devez configurer certains paramètres sur le serveur. La plupart de ces paramétrages peuvent être configurés à partir de l'interface administrative Web ou directement à partir de la console connectée au serveur NAS IP4700.

Pour accéder à l'interface d'administration Web, entrez l'URL ci-dessous dans la barre d'adresse de votre explorateur Web :

http://<adresse IP du IP4700>

## Création de comptes d'utilisateur

Pour accéder au serveur NAS EMC CLARiiON IP4700 via l'option NAS NDMP, vous devez définir le mot de passe administrateur approprié sur l'unité. Pour que l'option puisse accéder à l'unité, le mot de passe administrateur ne doit pas être nul ou vide.

Pour configurer l'option, utilisez les informations suivantes :

Username: Administrator Password: <*comme défini sur l'IP4700*>

# Activation du protocole NDMP sur les unités EMC CLARiiON IP4700

Si l'option NAS NDMP est correctement installée sur l'unité, le protocole NDMP est activé par défaut sur les serveurs NAS EMC CLARiiON IP4700.

#### Noms d'unités logiques

Pour que l'option NAS NDMP puisse effectuer des opérations de sauvegarde et de restauration sur les serveurs NAS EMC CLARiiON IP4700, au moins un des serveurs de la configuration doit avoir des lecteurs de bandes ou des unités de bibliothèque de bandes connectées. Vous devez spécifier les noms d'unités logiques des périphériques connectés lors de la configuration de l'option NAS NDMP.

Ces noms d'unités logiques sont automatiquement attribués aux unités par l'IP4700 en fonction de la configuration SCSI et du type de chaque unité. Vous pouvez également déterminer ces noms logiques à l'aide du menu Unités de bande, accessible à partir de l'interface administrative Web.

#### Exemple : noms d'unités logiques

Vous trouverez ci-dessous un exemple d'écran type d'informations d'unités de bandes :

SP-A (IP4700SPA) HP C1557A U709 /dev/c0b0t6d0 SP-A (IP4700SPA) SCSI Device /dev/c0b0t6d1, SP-B (IP4700SPB) QUANTUM SuperDLT1 1717 /dev/c0b0t3d0 SP-B (IP4700SPB) QUANTUM SuperDLT1 1717 /dev/c0b0t3d0 SP-B (IP4700SPB) SCSI Device /dev/c0b0t5d0,

Chaque ligne est composée de trois éléments :

- Processeur de stockage
- Description de l'unité
- Nom de l'unité logique

Par exemple dans la première ligne :

SP-A (IP4700SPA) HP C1557A U709 /dev/c0b0t6d0

Dans cette ligne :

Processeur de stockage = SP-A (IP4700SPA) Description de l'unité = HP C1557A U709 Nom de l'unité logique = /dev/c0b0t6d0

La dernière partie de la ligne contient le nom de l'unité logique (/dev/c0b0t6d0, dans cet exemple) utilisé lors de la configuration de l'option NAS NDMP.

La deuxième ligne de l'exemple est la suivante :

SP-A (IP4700SPA) SCSI Device /dev/c0b0t6d1,

Elle contient la description de l'unité SCSI Device. Cette description indique qu'il s'agit d'une unité de bibliothèque de bandes, et non pas d'une unité de bande ordi-

naire. Vous pouvez utiliser le nom d'unité logique pour configurer l'unité de bibliothèque de bandes sur l'option NAS NDMP.
# Configuration du réseau

Lorsque vous configurez le serveur NAS ECM CLARiiON IP4700 pour le réseau, n'oubliez pas d'effectuer les opérations suivantes :

- Attribuez une adresse IP unique à chaque processeur de stockage sur l'unité IP4700. Définissez l'adresse IP depuis la console connectée au serveur.
- Attribuez des noms d'hôtes uniques à chaque processeur de stockage.
- Enregistrez les noms d'hôtes et les adresses IP au niveau du serveur DNS afin qu'ils soient accessibles lorsque vous saisissez le nom d'hôte dans un explorateur.

**Remarque :** Si les noms d'hôtes ne sont pas correctement configurés au niveau du serveur DNS et si les processeurs de stockage ne peuvent pas identifier leurs noms réciproques, les opérations de sauvegarde et de restauration ne fonctionneront pas correctement.

Si vous avez acquis une licence CIFS auprès d'EMC, vous devez être en mesure d'accéder aux volumes du serveur NAS EMC CLARiiON IP4700 via Microsoft Windows. Vous devez configurer le nom de domaine et le serveur WINS sur le serveur NAS EMC CLARiiON IP4700.

# **Configuration des volumes**

Les volumes sont configurés en accord avec les conditions de configuration requises pour l'unité NAS. Pour fonctionner correctement, l'option NAS NDMP requiert la configuration d'au moins un volume sur le serveur.

Selon le système d'exploitation à partir dequel l'accès aux volumes est disponible, vous devez configurer les répertoires partagés CIFS et les exportations NFS avec les droits d'accès appropriés.

# Lecteurs de bandes et unités de bibliothèque de bandes

Au moins une unité de bande ou une unité de bibliothèque de bandes dotée d'une unité de bande (minimum) doit être connectée au bus SCSI d'un IP4700 dans la configuration de serveurs NAS. Vérifiez que l'unité est correctement connectée et qu'elle est reconnue par l'IP4700 à l'aide du menu Unité de bande, accessible à partir de l'interface administrative Web. L'intégralité des lecteurs de bandes et des unités de bibliothèque de bandes doit être répertoriée dans la liste.

### Limitations sur des unités EMC CLARiiON IP4700

Les limitations ci-dessous s'appliquent lorsque vous utilisez les serveurs NAS EMC CLARiiON IP4700 Celerra avec l'option NAS NDMP :

**Remarque :** Certaines d'entre elles dépendent de la version du protocole NDMP utilisé sur le serveur NAS.

- Vous pouvez uniquement effectuer des sauvegardes de volume complètes. Toutefois, vous pouvez effectuer des opérations de restauration avec des fichiers ou des dossiers sélectionnés.
- les opérations de sauvegarde et de restauration ne prennent pas en charge les filtres, quels qu'ils soient ;
- La fonctionnalité de clichés n'est pas prise en charge.
- La restauration par accès direct (DAR) n'est pas prise en charge.
- L'option n'affiche aucune barre de progression ou statistique d'évolution en pourcentage dans la fenêtre Moniteur de jobs.
- Les opérations de restauration EMC CLARiiON IP4700 ne prennent en charge que l'option Créer le chemin complet depuis la racine sur l'onglet Destination de la boîte de dialogue Options globales du gestionnaire de restauration.

Par ailleurs, l'option NAS NDMP ne peut pas déterminer les volumes créés sur le serveur IP4700. Vous devez déterminer ces volumes manuellement et configurer le fichier nas.cfg. Affichez l'interface administrative Web pour déterminer les noms de volume que vous devez inclure dans le fichier nas.cfg.

L'exemple suivant représente un exemple d'informations de volume:

Nom Etiquette Taille Espace utilisé Etat A0 264910 15723 RDY (PRET) B0 264910 15569 RDY (PRET)

Dans ce cas, vous devez ajouter les noms de volume A0 et B0 dans le fichier nas.cfg.

#### Informations complémentaires :

Fonctionnalités de sauvegarde prises en charge

Fonctionnalités de restauration prises en charge

Fonctionnalités générales prises en charge

# Chapitre 7: Utilisation d'unités NAS de Procom

Cette annexe est consacrée à l'utilisation des unités NAS Procom avec l'option NAS NDMP.

Cette section comprend les sujets suivants :

Configuration du serveur Procom	114
Configuration du fichier nas.cfg pour les unités Procom	122
Limitations sur des unités Procom	124

## **Configuration du serveur Procom**

Pour pouvoir utiliser l'option NAS NDMP avec des unités Procom, vous devez définir certains paramètres sur le serveur NAS. Vous pouvez spécifier la plupart de ces paramètres à partir de l'interface administrative Web. En outre, vous devez configurer certains paramètres directement sur le panneau LCD de l'unité Procom.

Pour accéder à l'interface d'administration Web, entrez l'URL ci-dessous dans la barre d'adresse de votre explorateur Web :

http://<adresse IP de l'unité Procom>

# **Comptes d'utilisateurs**

Pour accéder à un serveur de Procom via l'option NAS NDMP, vous devez avoir un compte d'utilisateur avec des droits d'administrateur sur le serveur Procom.

# Noms d'unités logiques

Pour que l'option NAS NDMP puisse effectuer des opérations de sauvegarde et de restauration sur un serveur Procom, les lecteurs de bandes et les unités de bibliothèque de bandes connectés au serveur doivent être configurés. Cette configuration varie en fonction du firmware utilisé sur le serveur NAS.

### **Configuration pour le firmware 4.1**

Pour les serveurs Procom équipés du firmware 4.1, vous devez spécifier les noms des unités logiques dans le fichier de configuration. Vous pouvez déterminer ces noms à partir du journal système, accessible via l'interface Web.

Exemple : journal système d'un serveur Procom équipé du firmware 4.1

L'exemple ci-après illustre des lignes de ce journal.

1/09 12:27 | robotape isp1?061 type=8 desc='HP C1557A ' 1/09 12:27 | tape isp1t060 'HP C1557A '

La ligne contenant le terme robotape indique une unité de bibliothèque de bandes, et non pas une unité de bande ordinaire. Le terme suivant robotape permet de déterminer le nom de l'unité logique pour la bibliothèque de bandes. Dans cet exemple, le terme est isp1?061. Pour obtenir le nom d'unité logique de l'unité de bibliothèque de bandes, remplacez le caractère ? par r. Le nom de l'unité logique est donc isp1r061.

La ligne contenant le terme tape indique un lecteur de bande connecté au serveur Procom. Le terme suivant tape (isp1t060 dans cet exemple) correspond au nom de l'unité logique relatif à l'unité de bande. Le journal peut comporter plusieurs entrées contenant le terme bande si plusieurs unités de bandes ont été détectées. Le cas échéant, chaque unité de bande détectée figure sur une ligne distincte dans le journal.

# **Configuration pour le firmware 4.2**

L'option NAS NDMP détecte automatiquement les unités de bandes connectées à un serveur Procom équipé de la version 4.2 du firmware. Les noms des unités logiques sont automatiquement attribués aux serveurs Procom en fonction de la configuration SCSI et du type de chaque unité.

# Configuration du réseau

La configuration réseau implique l'attribution d'une adresse IP unique au serveur Procom. Si le serveur DHCP est disponible sur le réseau, le serveur Procom peut automatiquement obtenir une adresse IP. Vous pouvez déterminer l'adresse IP attribuée par le serveur DHCP à l'aide du panneau LCD du serveur Procom.

Vous pouvez attribuer manuellement une adresse IP au serveur. Vous devez utiliser le panneau LCD du serveur Procom lors de la première attribution d'une adresse IP. L'interface Web permet de configurer des paramètres supplémentaires (le serveur DNS et la table de routage, par exemple).

Il est possible d'accéder au système de fichiers Procom à l'aide de Microsoft Windows ou d'UNIX. La configuration requise pour l'activation de l'accès varie en fonction du système d'exploitation :

- Pour Microsoft Windows, affectez le serveur WINS et le nom de domaine correctement, et créez au moins un partage.
- Pour UNIX, créez les exportations appropriées.

# **Configuration des volumes**

Les volumes sont configurés en accord avec les conditions de configuration requises pour le serveur NAS utilisé. Pour fonctionner correctement, l'option NAS NDMP requiert la configuration d'au moins un volume sur le serveur utilisé comme source des données lors de l'opération de sauvegarde.

NAS sépare les ressources de stockage des serveurs de réseau et d'applications afin de simplifier la gestion du stockage et de permettre un accès de niveau fichier aux données à l'aide de protocoles normalisés, tels que les protocoles NFS (Network File System) ou CIFS (Common Internet File System). Un système de fichiers est situé sur le serveur NAS, et les données sont transférées au client via des protocoles réseau standard. Vous devez avoir configuré les répertoires partagés CIFS et les exportations NFS avec les droits d'accès correspondants en fonction du système d'exploitation via lequel vous accédez aux volumes.

# Lecteurs de bandes et unités de bibliothèque de bandes

Au moins un lecteur de bande ou une unité de bibliothèque de bandes comportant un lecteur de bande doit être connecté au bus SCSI du serveur NAS Procom défini comme cible pour les données de sauvegarde. Vous pouvez afficher le journal système afin de vérifier que toutes les unités de bandes sont correctement connectées et qu'elles sont détectées par le serveur Procom.

# Configuration du fichier nas.cfg pour les unités Procom

Le fichier de configuration du serveur NAS (nas.cfg) permet de parcourir virtuellement le système de fichiers et les points de contrôle. Vous pouvez parcourir les arborescences respectives source et destination des gestionnaires de sauvegarde et de restauration. Le fichier nas.cfg contient les mappages de noeuds à des volumes ou des unités logiques, ainsi qu'aux sous-répertoires correspondants que vous souhaiterez peut-être sauvegarder. Ce fichier de configuration permet également d'effectuer des sauvegardes partielles de volumes à partir du gestionnaire de sauvegarde.

Les règles suivantes s'appliquent lors de l'ajout d'informations dans le fichier de configuration du serveur NAS :

- saisissez chaque entrée sur une ligne distincte.
- commencez par le nom d'hôte du serveur NAS.
- Ajoutez les nom du volume et du répertoire sur les lignes suivantes.
- Séparez les configurations complètes de serveurs NAS par des points-virgules.
- Insérez des commentaires à l'aide du symbole # sur des lignes distinctes ou après chaque nom de noeud ou de volume.

Avec les serveurs NAS, il est possible de sélectionner uniquement un chemin d'accès par système de fichiers pour un job de sauvegarde. Si vous souhaitez sauvegarder plusieurs sous-arborescences disparates sous un seul système de fichiers, il est recommandé d'exécuter différents jobs.

#### Exemple : spécification de chemins d'accès multiples dans un fichier nas.cfg

Vous trouverez ci-après un exemple de spécification de chemins d'accès multiples dans un fichier nas.cfg. Vous pouvez sélectionner uniquement un chemin sous /c et un chemin sous /d dans le job.

/c/dir1 /c/dir2 /c/dir3 /d/dir1 /d/dir2 /d/dir3

#### Exemple : spécification de points de contrôle multiples dans un fichier nas.cfg

Vous trouverez ci-après un exemple de spécification de points de contrôle multiples dans un fichier nas.cfg :

qaprocom15
/c.chkpnt/quotidien
/c.chkpnt/horaire
/c.chkpnt/mensuel
/c/etc
/c/etc/xyz
;

**Remarque :** Vous ne devez pas restaurer des sauvegardes de points de contrôle à l'emplacement d'origine, parce qu'ils sont en lecture seuls. Cependant, vous pouvez restaurer des sauvegardes de points de contrôle à un autre emplacement.

## Limitations sur des unités Procom

Voici quelques-unes des restrictions lorsque vous utilisez un serveur Procom avec l'option NAS NDMP :

- Les jobs de restauration ne prennent pas en charge les filtres, quels qu'ils soient.
- Les restaurations en accès direct ne sont pas prises en charge.
- Les jobs de sauvegarde prennent en charge les filtres d'exclusion pour les noms de fichiers et de répertoires uniquement.
- L'option NAS NDMP n'affiche aucune barre de progression ni de statistiques d'évolution en pourcentage dans la boîte de dialogue Moniteur de jobs.
- Les opérations de restauration Procom ne prennent en charge que l'option Créer le chemin complet depuis la racine sur l'onglet Destination de la boîte de dialogue Options globales du gestionnaire de restauration.

Certaines de ces limitations proviennent de la version du protocole NDMP utilisé sur le serveur Procom. Si la version du firmware du serveur Procom est antérieure à la version 4.02.10, l'option NAS NDMP ne peut pas déterminer automatiquement les volumes créés sur le serveur Procom. Vous devez déterminer les noms des volumes et configurer le fichier nas.cfg à l'aide de ces noms. Vous pouvez déterminer les noms des volumes via l'interface administrative Web.

Pour ce faire, accédez à la fenêtre Utilisation du volume de fichier à l'aide de l'interface administrative Web. Les noms des volumes de fichiers disponibles sur le serveur Procom sont répertoriés dans la colonne Nom. Ajoutez-les au fichier nas.cfg.

#### Informations complémentaires :

Fonctionnalités de sauvegarde prises en charge Fonctionnalités de restauration prises en charge Fonctionnalités générales prises en charge

# Chapitre 8: Dépannage

Cette annexe est consacrée à la résolution des problèmes liés à l'option NAS NDMP d'Arcserve Backup.

Cette section comprend les sujets suivants :

Les unités n'apparaissent pas dans le gestionnaire d'unités.	126
Le serveur NAS ne se réinitialise pas	127
Le débogage n'est pas activé sur le serveur NAS	128
Impossible d'accéder aux journaux système et d'environnement de Procom	129
Impossible de restaurer les informations QTree à l'aide de l'option NAS NDMP .	130
Erreur de dépassement de délai NAS lors de sauvegardes NDMP volumineuses .	131

# Les unités n'apparaissent pas dans le gestionnaire d'unités.

#### **Applicable aux plates-formes Windows**

#### Symptôme :

Les serveurs NAS ou les bibliothèques de bandes connectées à un serveur NAS ne s'affichent pas dans le gestionnaire d'unités. Comment puis-je résoudre ce problème ?

#### Solution :

Il y a deux causes probables :

- Le nom du serveur, le nom de l'utilisateur ou le mot de passe de l'utilisateur sont incorrects ou ne sont pas configurés.
- L'unité est peut-être occupée.

Si les unités ne s'affichent pas dans le gestionnaire d'unités, vérifiez ce qui suit :

- le nom du serveur, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe correspondants, ont été correctement configurés à l'aide de la boîte de dialogue Configuration des unités Arcserve Backup. Pour plus d'informations sur la configuration d'une unité NAS, reportez-vous à la rubrique <u>Configuration des unités</u> <u>NAS</u>.
- Le lecteur de bandes n'est pas déjà ouvert ou en cours d'utilisation par une autre session NDMP (une seule connexion est autorisée à la fois). vérifiez que les chaînes des noms d'unités logiques ne comportent aucun espace à droite ou à gauche.
- Si vous avez configuré le serveur NAS avec un nom d'hôte plutôt qu'avec une adresse IP, configurez l'option à l'aide du gestionnaire de sauvegarde de manière à utiliser le nom d'hôte du serveur NAS.

## Le serveur NAS ne se réinitialise pas

#### Applicable aux plates-formes Windows

#### Symptôme :

Le serveur NAS ne se réinitialise pas.

#### Solution :

Vous devez réinitialiser manuellement le serveur NAS.

#### Pour réinitialiser le serveur NAS :

- Fermez toutes les sessions sur le serveur NAS Network Appliance en vous connectant au serveur à l'aide de Telnet et en entrant la commande suivante : ndmpd -killall
- 2. Redémarrez le service de l'agent universel de l'option NAS NDMP.
- Si nécessaire, supprimez les références à l'unité sous la clé de registre suivante : Computer Associates\CA ARCserve\Base\Tape Engine
- 4. En cas de reconfiguration des unités de bibliothèque de bandes, lancez la configuration des unités.
- 5. Relancez le moteur de bandes à l'aide de l'administrateur de serveurs de Arcserve Backup.

# Le débogage n'est pas activé sur le serveur NAS

#### **Applicable aux plates-formes Windows**

#### Symptôme :

Le débogage n'est pas activé sur le serveur NAS.

#### Solution :

Vous devez activer manuellement le débogage sur le serveur NAS.

#### Pour activer le débogage sur le serveur NDMP :

Connectez-vous au serveur NAS distant à l'aide de Telnet et saisissez la commande suivante :

ndmpd debug 50

**Remarque** :Le numéro 50 correspond au niveau des informations de débogage.

Les informations de débogage sont enregistrées dans un fichier situé à la racine du volume. Le format du nom de fichier est le suivant :

ndmpd.#####

où ##### correspond à la date et à l'heure du journal.

# Impossible d'accéder aux journaux système et d'environnement de Procom

#### **Applicable aux plates-formes Windows**

#### Symptôme :

Impossible d'accéder aux journaux système et d'environnement Procom

#### Solution :

Pour accéder aux journaux système et d'environnement de Procom, ouvrez l'interface d'administration Web et sélectionnez l'option Surveillance et notification.

#### Pour afficher les journaux système et d'environnement de Procom :

1. Ouvrez une fenêtre d'explorateur et entrez l'adresse suivante :

http://<machine>>

où <machine> représente l'adresse URL du serveur Procom.

- 2. Connectez-vous au serveur.
- 3. Sélectionnez Surveillance et notification, Afficher les événements système et Afficher le journal.

Le journal système et le journal d'environnement s'ouvrent.

# Impossible de restaurer les informations QTree à l'aide de l'option NAS NDMP

#### **Applicable aux plates-formes Windows**

#### Symptôme

Arcserve Backup ne peut pas restaurer les informations Qtree lorsque vous sélectionnez uniquement le dossier représentant les informations Qtree à partir de la session de sauvegarde. Le volume entier est sélectionné.

#### Solution

Vous pouvez utiliser l'une des solutions suivantes :

- Restaurer le volume entier à partir des sessions de sauvegarde avec le volume entier sélectionné.
- Définir la valeur de la clé de registre pour restaurer correctement les informations qtree.

Clé:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCserve Backup\NASAgent\Parameters

#### Nom de valeur:

bForceSelectiveFileRestore

Type:

DWORD

Valeur :

1 (0 étant la valeur par défaut)

**Remarque :** Après avoir défini la clé de registre ci-dessus, Arcserve Backup enregistre le message suivant dans le journal d'activité lors de l'exécution du job de restauration :

Au moins un des fichiers source ou des répertoires sélectionnés ne prend pas en charge le positionnement direct mais utilise la restauration sélective de fichiers.

# Erreur de dépassement de délai NAS lors de sauvegardes NDMP volumineuses

#### Applicable aux plates-formes Windows

#### Symptôme

Lors d'une sauvegarde, vous recevez un message d'erreur de délai d'expiration dans le journal d'activité ou dans le journal de l'agent NAS.

#### Erreur consignée dans le journal d'activité :

Echec de la réception de données en provenance de l'agent. (Noeud=<nom\_ noeud>)

#### Erreurs consignées dans le journal de l'agent NAS :

[2828] ndmpMoverGetState a renvoyé l'erreur (NDMP\_TIMEOUT\_ERR)

[2828] ndmpDataGetState returned error (NDMP\_TIMEOUT\_ERR)

#### Solution

Augmentez la valeur par défaut dans la clé de registre *BKReceiveTimeout*. Par défaut, la valeur est 6. Toutefois si votre sauvegarde contient un nombre élevé de fichiers ou de données, augmentez cette valeur et saisissez une valeur appropriée à la taille de la sauvegarde. Cette valeur indique la durée en minutes d'attente du serveur avant la réception d'un message d'erreur de dépassement du délai, car une charge de travail plus importante peut impliquer une durée de sauvegarde plus longue. Cette clé se trouve dans le registre indiqué ci-dessous :

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCServe Backup\NASAgent\Parameters

# Chapitre 9: Résumé des fonctionnalités prises en charge

Cette annexe décrit les fonctionnalités prises en charge et non prises en charge par l'option NAS NDMP pour les serveurs NAS Network Appliance, EMC et Procom. Les tableaux de sauvegarde et de restauration sont organisés suivant les onglets de boîte de dialogue et les fonctionnalités disponibles dans chaque. L'option Tous indique que toutes les fonctionnalités contenues dans cet onglet de boîte de dialogue sont prises en charge ou non prises en charge.

Cette section comprend les sujets suivants :

Fonctionnalités de sauvegarde prises en charge	
Fonctionnalités générales prises en charge	
Fonctionnalités de restauration prises en charge	
Prise en charge du protocole NDMP V4	
Unités NAS certifiées	

## Fonctionnalités de sauvegarde prises en charge

Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités de sauvegarde prises en charge par l'option NAS NDMP pour les serveurs NAS :

Clé:

- S—Options prises en charge
- N—Options non prises en charge
- W—Prise en charge uniquement sur les plates-formes Windows

Onglet	Fonctionnalité	Network Applianc- e	EMC Celerr- a	EMC IP470- 0	Pro- com	EMC Isi- Ion
Média de sau- vegarde						
	Options pour le premier média de sauvegarde (Toutes)	S	w	w	w	w
	Options pour les médias de sauvegarde supplémentaires (Toutes)	S	w	w	w	w
	Mot de passe de com- pression/chiffrement (Tout)	N	N	N	N	N
Vérification	(Tout)	N	N	N	N	N
Nouvel essai	(Tout)	N	N	N	N	N
Opération	Supprimer les fichiers après la sauvegarde/Désactiver l'estimation du nombre de fichiers/Calculer et stocker la valeur CRC sur le média de sauvegarde/Sauvegarder la base de données Arcserve Backup	N	N	N	N	N
	Ejecter le média de sau- vegarde à la fin de l'opération	S	w	w	w	w
	Base de données	S	w	W	w	W
Pré-exé- cution/Post-exé cution	(Tout)	S	w	w	w	w
Journal du job	(Tout)	S	W	w	w	W
Antivirus	(Tout)	N	N	N	N	N
Réplication	(Tout)	N	N	N	N	N

Alert	(Tout)	S	W	W	W	W
Service de cli-						
chés ins-						
tantanés de						
volumes						
	(Tout)	N	Ν	Ν	Ν	N
Exportation de						
média						
	Option	N	N	N	N	N
	Options de média	S	W	W	W	W
Advanced						
(Options avan-	(Tout)	N	N	N	N	N
cées)						
Filtro	Exclure le modèle de fichier et	c	N	N	14/	N
Fille	de répertoire	3				IN
	Inclure le modèle de fichier et	N	N	N	N	N
	de répertoire	IN	IN			
	Tous les autres filtres	N	N	N	N	N
Non applicable	Serveur de fichiers NAS vers le		14/	/ w	14/	
Non applicable	serveur	vv	VV		VV	VV

# Fonctionnalités générales prises en charge

Le tableau ci-dessous répertorie les principales fonctionnalités prises en charge par l'option NAS NDMP.

Clé:

- S—Options prises en charge
- N—Options non prises en charge
- W—Prise en charge uniquement sur les plates-formes Windows

Description	Network Appliance	EMC Celerra	EMC IP4700	Pro- com	EMC Isilon
Sauvegarde avec rotation	S	w	N	w	w
Sauvegarde avec rotation GFS	S	w	w	w	W
Sauvegarde incrémentielle per- sonnalisée	N	w	N	w	w
Sauvegarde différentielle per- sonnalisée	N	w	w	w	w
Sauvegarde au niveau du volume	S	w	w	w	w
Sauvegarde au niveau du réper- toire et du fichier	S	w	N	w	w
Restauration au niveau du volume	S	w	w	w	w
Restauration au niveau du répertoire et du fichier	S	w	w	w	N
Cliché/Point de contrôle	S	N	N	w	N
Restauration par accès direct	S	W	N	N	w

## Fonctionnalités de restauration prises en charge

Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités de restauration prises en charge par l'option NAS NDMP pour les serveurs NAS :

Clé:

- S—Options prises en charge
- N—Options non prises en charge
- W— Prise en charge uniquement sur les plates-formes Windows.

Onglet	Fonctionnalité	Network Applianc- e	EMC Celerr- a	EMC IP470- 0	Pro- com	EMC Isi- Ion
Média de sau- vegarde	(Tout)	S	w	w	w	w
Destination	Structure des répertoires	S	w	N	N	w
	Résolution des conflits de fichiers	N	N	N	N	N
Opération	Restaurer et préserver les attributs du réper- toire/Restaurer les fichiers du registre et les journaux d'événements	N	N	N	N	N
	Base de données	S	w	w	w	W
Pré-exé- cution/Post-exé cution	(Tout)	S	w	w	w	w
Journal du job	(Tout)	s	w	w	w	w
Antivirus	(Tout)	N	N	N	N	N
Alert	(Tout)	S	W	w	w	W
Filtre	(Tout)	N	N	N	N	N

## Prise en charge du protocole NDMP V4

L'option NAS NDMP d'Arcserve Backup prend en charge le protocole NDMP versions 3 et 4.

**Remarque :** L'option NAS NDMP ne prend plus en charge le protocole NDMP version 2. Si vous utilisez le protocole NDMP version 2, contactez le support technique d'Arcserve et procédez à la mise à niveau vers la dernière version d'Arcserve Backup pour Windows.

## **Unités NAS certifiées**

Pour obtenir la liste des unités NAS certifiées, cliquez sur le lien suivant :

https://arcserve.zendesk.com/hc/en-us/articles/115000596703-r17-5-Arcserve-Backup-Certified-Device-List#

# **Chapitre 10: Glossaire**

Cette section comprend les sujets suivants :

Restauration par accès direct	
Serveur de fichiers NetApp	
Option NAS	144
Network Data Management Protocol (NDMP)	

## **Restauration par accès direct**

La restauration par accès direct (Direct Access Restore, DAR) est une fonctionnalité du protocole Network Data Management Protocol (NDMP) permettant aux applications de sauvegarde de stocker des informations sur l'historique des fichiers et le décalage des bandes dans ses catalogues.

### Serveur de fichiers NetApp

*Les serveurs de fichiers NetApp*, également appelés NetApp Fabric-Attached Storage (FAS), sont utilisés en tant que dispositifs SAN et dispositifs de stockage en réseau. Les serveurs de fichiers utilisent le système d'exploitation du micro-kernel ONTAP du dispositif en réseau et le système WALF (Write Anywhere File Layout file). De même, ils utilisent des protocoles tels que NFS, CIFS, FTP, TFTP et HTTP to pour le stockage sur un réseau.

# **Option NAS**

*Un NAS (Network-attached storage, NAS)* est une unité de stockage de données d'ordinateur de niveau fichier connectée à un réseau. Le NAS utilise les protocoles NFS et CIFS/SMB pour la gestion des opérations sur les fichiers.
# Network Data Management Protocol (NDMP)

*Network Data Management Protocol (NDMP)* est un protocole ouvert utilisé pour le transfert de données entre des unités NAS et des unités de sauvegarde. Il divise le chemin des données à partir du chemin du contrôle et réduit la dépendance sur les ressources de réseau.

# **Chapitre 11: Index**

Α

à trois voies, sauvegarde NDMP 21

## С

cliché, extensions de gestion 43 configuration des comptes d'utilisateur unités EMC CLARiiON IP4700 105

configuration des comptes d'utilisateurs unités EMC Celerra 98

unités Network Appliance 86 unités Procom 115

#### configuration des volumes

unités EMC CLARiiON IP4700 110 unités Procom 120

### configuration du serveur NAS

ajout d'un serveur NAS 59 unités EMC Celerra 97 unités EMC CLARiiON IP4700 104 unités Network Appliance 84 unités Procom 114

### D

dépannage, généralités 126-128 données de restauration onglet de destination de la restauration 74

données de sauvegarde

configuration de la sauvegarde, d'un serveur de fichiers NAS vers un serveur 22

# Ε

#### **EMC CLARIION IP4700**

lecteurs de bandes et unités de bibliothèque 111

### F

#### fonctionnalités

exploration à distance en temps réel 12 prise en charge de changeurs NAS 12 sauvegardes et restaurations locales et à trois voies 12 technologie de distribution sélective 12

fusion, utilitaire 81

installation conditions requises 38 procédure 45 instantané 44, 58-59, 90

J

journaux 32

### L

lecteurs de bandes et bibliothèques de bandes unités Network Appliance 88-89 unités Procom 121

lecteurs de bandes et unités de bibliothèque EMC CLARIION IP4700 111

locale, sauvegarde NDMP 20

### Μ

moteur de bandes, journal de débogage 32, 50

### Ν

nas.cfg, fichier de configuration 41, 43, 59, 90, 101, 112, 122, 124 noms d'unités logiques unités EMC Celerra 100 unités EMC CLARiiON IP4700 88, 107 unités Network Appliance 88 unités Procom 116

### Ρ

partage dynamique d'unités à propos de 28 configuration 50 points de contrôle 44, 58, 74, 122

### R

restauration des données options 66

restauration par session 69

### S

### sauvegarde des données

ajout d'un serveur NAS 59 archivage des données 64 options 57

## U

#### unités EMC Celerra

activation du protocole NDMP 99 configuration des comptes d'utilisateurs 98 configuration du fichier nas.cfg 101 configuration du serveur NAS 97 limitations 102 noms d'unités logiques 100

#### unités EMC CLARiiON IP4700

activation du protocole NDMP 106 configuration des comptes d'utilisateur 105 configuration des volumes 110 configuration du réseau 109 configuration du serveur NAS 104 limitations 112 noms d'unités logiques 88, 107

#### unités Network Appliance

clichés 90 configuration des comptes d'utilisateurs 86 interface d'administration, accès 85 limitations 93

#### unités Procom

configuration des comptes d'utilisateurs 115 configuration des volumes 120 configuration du réseau 119 configuration du serveur NAS 114 dépannage 129 lecteurs de bandes et bibliothèques de bandes 121 limitations 124 noms d'unités logiques 116

unités, configuration 46